

Tefal®

3 in 1 Cooker

EN
FR
EL
PT
AR
FA



www.tefal.com






FIG.1




FIG.2



FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6



FIG.7




FIG.8



FIG.9



FIG.10




FIG.11



FIG.12




FIG.13




FIG.14



FIG.15



FIG.16



FIG.17



FIG.18




FIG.19



FIG.20



FIG.21



FIG.22



FIG.23



FIG.24

*depending on model

Description

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Steam basket | 13. Power cord |
| 2. Graduation for water and rice | 14. Hotplate |
| 3. Removable non-stick bowl | 15. Sensor |
| 4. Rice spoon | 16. Control panel |
| 5. Lid opening button | a. Keep warm indicator light |
| 6. Lid | b. RICE/STEAM cooking mode |
| 7. Inner removable lid | c. Mode switch |
| 8. Measuring cup | d. Cooking indicator light |
| 9. Micro pressure valve | e. SLOW COOKING mode |
| 10. Condensation collector | f. Control switch |
| 11. Handle | |
| 12. Spoon support | |

Before the first use

Unpack the appliance

- Remove the appliance from the packaging and unpack all the accessories and printed documents.
- Open the lid by pressing the opening button located on the lid – Fig.1.
- Install the spoon support: insert the plastic hook of the support in the hole located on the bottom of the product, and slide it downwards – Fig.2.

Read the instructions and carefully follow the operating method.

Clean the appliance

- Remove the non-stick bowl, the inner removable lid and the micro pressure valve. To remove the inner lid, press the release clip on the right side to release the lid – Fig.3.
- After removing the inner lid, push up the micro-pressure valve through the hole on the underside of the lid with a finger – Fig.4. To separate the upper and lower parts of the micropressure valve, rotate the valve in the unlocking direction by turning the upper triangle until it is aligned with the open padlock symbol then separate – Fig.5 and Fig.6.
- Clean the bowl, the inner removable lid, the micro pressure valve and all the accessories with a sponge and washingup liquid. Wipe the outside of the appliance and the metal parts of the lid with a damp cloth.
- Dry carefully.
- Replace the micro-pressure valve. Align the upper triangle with unlocked padlock of the micropressure valve to close up the two parts, then rotate in locking direction until the upper triangle is aligned with the locked padlock which indicates the two parts are locked, then re-fit the micropressure valve down into the lid – Fig.7. Make sure that the triangle in the

micropressure valve is aligned with the triangle on the lid and firmly push down until it fits in place.

- Replace the inner removable lid by fitting the tab on the left side into the slot on the lid, then push in the lid until the tab on the right clicks into place. The wider side of the seal must be uppermost when fitting the lid.

Using your rice cooker

For all 3 functions

- **Carefully wipe the outside of the bowl (especially the bottom). Make sure that there are no foreign residues or liquid underneath the bowl and on the hotplate – Fig.8.**
- Place the bowl into the appliance – Fig.9, making sure that it is correctly positioned.
- Slightly rotate the bowl in both directions, so as to ensure good contact between the bottom of the bowl and the hotplate.
- Check that the condensation collector is correctly placed in position, if not, please install it by pushing firmly into the groove – Fig.10.
- Close and lock the lid.
- Plug in the appliance.
- Do not switch on the appliance until all of the above stages have been completed.
- Avoid to switch on the appliance with an empty cooking bowl.
- Do not touch the heating plate when the product is plugged.

Never place your hand on the steam vent during cooking, as there is a danger of burns. Only use the inner pot provided with the appliance. Do not pour water or put ingredients in the appliance without the bowl inside.

Rice Cooking

Measuring the ingredients - Max capacity of the bowl

- The graduated markings on the inside of the bowl are given in liters and cups, these are used for measuring the amount of water when cooking rice – Fig.11.
- The plastic cup provided with your appliance is for measuring rice and the table states the quantity of rice required for the number of servings. 1 level measuring cup of rice weighs about 150 g.
- For best results, we recommend using ordinary rice rather than "easy cook" type of rice which tends to give a stickier rice and may adhere to the base.
- To cook only 1 cup of white rice (serves 2 small or 1 large

portion) because there isn't the mark of 1 cup in the cooking pot, you should use 1 measuring cup of white rice and then add 1 1/2 measuring cup of water. With some types of rice it is normal for a little rice to stick on the base when cooking 1 cup of rice. To cook other quantity of white rice, refer to cooking guide below.

- The maximum quantity of water + rice should not exceed the 5.5 cup or 10 cup mark inside the bowl – Fig.11. Depending on the type of rice, quantities of water may need adjustment. See the table below.

• **Rinse the rice thoroughly before cooking.**

COOKING GUIDE FOR WHITE RICE - 5,5 CUPS				
Measuring cups of white rice	Weight of white rice	Water level in the bowl (+ the rice)	Serves	Approximative cooking time*
1	150 g	see the advise above	1per.-2per.	20 min
2	300 g	2 cup mark	3per.-4per.	25 min
3	450 g	3 cup mark	4per.-5per.	30 min
4	600 g	4 cup mark	5per.-6per.	35 min
5.5	825 g	5.5 cup mark	8per.-10per.	40 min

COOKING GUIDE FOR WHITE RICE - 10 CUPS				
Measuring cups of white rice	Weight of white rice	Water level in the bowl (+ the rice)	Serves	Approximative cooking time*
2	300 g	2 cup mark	3per.-4per.	25 min
4	600 g	4 cup mark	5per.-6per.	35 min
6	900 g	6 cup mark	8per.-10per.	34 min
8	1200 g	8 cup mark	13per.-14per.	37 min
10	1500 g	10 cup mark	16per.-18per.	40 min

* The rice cooker will automatically determine the exact cooking time depending on the quantity of water and rice placed in the bowl.

To cook rice

The cooking time given in the table above is a rice cooking time guide.

- Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant work surface away from water splashes and any other sources of heat.
- Pour the required quantity of rice into the bowl using the measuring cup provided. Then fill with cold water up to the corresponding "CUP" mark printed in the bowl (See cooking guide above) – Fig.12.
- Close the lid.

Note: Always put the rice first otherwise you will have too much water.

- Check that the appliance is plugged in. Side the mode switch to the left to choose "RICE/STEAM" mode – Fig.13 and then press downwards on the control switch, the cooking indicator illuminates showing that cooking has begun – Fig.13.
- When cooking finished, it will turn to keep warm automatically, the "KEEP WARM" indicator light is on – Fig.14.
- After each use empty and clean the condensation collector.

The rice cooker itself determines the exact cooking time depending on the quantity of water and ingredients placed in the bowl (see cooking table above for a guide to timing).

When all of the water has been absorbed by the rice, the appliance stops the cooking process automatically and enters into the "KEEP WARM" mode (the "KEEP WARM" indicator light comes on).

Some recommendations **EN** for best results when cooking rice

- Measure the rice and rinse it thoroughly under running water in a sieve for a long time (except for risotto rice which should not be rinsed). Then place the rice in the bowl together with the corresponding quantity of water.
- Make sure that the rice is well distributed in the bowl to allow even cooking.
- Add salt to water: depending on personal taste.
- Water may be substituted with stock. If using stock, there is risk of rice browning in the bowl.
- Do not open the lid during cooking as steam will escape and this will affect the cooking time and the taste.
- On completion of cooking, the "KEEP WARM" indicator light is on, stir the rice and then leave it in the rice cooker for a few minutes longer in order to get perfect rice with separate grains.

Steam cooking (for vegetables, fish, etc.)

Measuring the ingredients

- The maximum quantity of water in the bowl should not exceed the maximum CUP mark shown in "CUP" on the bowl – Fig.11. Exceeding this level may cause overflow during use.
- The water level should be lower than the steam basket.

Preparation

- Pour water into the bowl, never exceed the maximum CUP mark.
- Place the steam basket in the bowl – Fig.15.
- Add the ingredients in the steam basket.

To steam cook

- Close the lid.
- Slide the mode switch to the left to choose "RICE/STEAM" mode – Fig.13 and then press downwards on the control switch, the cooking indicator illuminates showing that cooking has begun – Fig.13.
- After the time you estimate ok for steam cooking, you can end the steam cooking mode by lifting the control switch to its top position. The "KEEP WARM" indicator light comes on and the appliance turns to keep warm function.
- When there is no more water in the cooking pot, it will turn to keep warm automatically, the "KEEP WARM" indicator light is on – Fig.14.

Slow Cooking

To slow cook

- Slide the switch to the right to choose "SLOW COOKING" mode – Fig.16 and then press downwards on the control switch, the cooking indicator illuminates showing that cooking has begun – Fig.16.
- To finish cooking procedure, lift upwards on the control switch to its top position. The "KEEP WARM" indicator light comes on and the appliance turns to keep warm function – Fig.17.

Keep warm function

On completion of cooking, for rice or steam cooking, the appliance enters automatically to the "KEEP WARM" function. The control switch comes up to its top position and the "KEEP WARM" indicator light comes on. For soup cooking, it will turn to keep warm function when you turn upwards on the control switch to its top position and the "KEEP WARM" indicator light comes on. The food is thus kept warm until ready to serve. Be careful that "KEEP WARM" long time (1 hour maximum) would affect the quality of rice. To switch off this function, unplug the appliance – Fig.18.

On completion of cooking

- Open the lid.
- Serve the food using the plastic spoon supplied with the appliance and close the lid.
- The food remaining in the bowl will keep warm for any next servings.
- Don't forget to unplug the appliance after keep warm.

Never remove the bowl after cooking without protective oven gloves.

Cleaning and Maintenance

Condensation collector

- The condensation collector should be emptied and cleaned after each use.
- To remove the collector, press on each side of the plastic cover and remove – Fig.19.
- To put the collector back, push firmly into the groove.

Bowl, condensation collector, inner removable lid, **EN** micro pressure valve and the steam basket

- After removing the inner lid, push up the micro-pressure valve through the lid hole with finger from underside of the lid – Fig.4, rotate the micro-pressure valve in unlocking direction until the upper triangle is aligned with the opened padlock and finally separate the upper and lower parts of the micro-pressure valve – Fig.5.
- Use hot water, washing up liquid and a sponge to clean the bowl – Fig.20, the condensation collector – Fig.21, the micro pressure valve – Fig.22, the inner removable lid – Fig.23, the spoon and the cup. Scouring powders and metal sponges are not recommended.
- If food has stuck to the bottom, allow the bowl to soak for a while before washing it.
- The non-stick bowl, the steam basket, the condensation collector, the spoon and the cup are dishwasher safe.
- Dry the bowl carefully.
- Do not immerse the appliance in water, nor pour water into it.

Taking care of the non-stick bowl

- To keep the non-stick coating quality of the bowl for as long as possible, it is recommended not to cut food in it.
- Use plastic or wooden utensils and not metal ones when stirring or serving food to avoid damaging the bowl surface.
- To avoid any risk of corrosion, do not pour vinegar into the bowl.
- The colour of the bowl surface may change after using for the first time or after long period of use. This change in colour is due to the action of steam and water and does not have any effect on the use of the Rice Cooker, nor is it dangerous for your health. It is perfectly safe to continue using it.
- Do not use handblender directly into the non-stick bowl to mix vegetables.

Cleaning and care of the other parts of the appliance

- Unplug the appliance before cleaning.
- Clean the outside of the Rice Cooker, the inside of the lid – Fig.24 and the cord with a damp cloth and wipe dry. Do not use abrasive products.
- Do not use water to clean the interior of the appliance body as it could damage the heat sensor.

Technical troubleshooting guide

Malfunction description	Causes	Solution
Any indicator lamp off and no heating.	Rice cooker not plugged.	Verify the main plug is well engaged in the product body.
Any Indicator lamp off and heating.	Problem of The connection of the indicator lamp or Indicator lamp is damaged.	Send to authorized service center for repair.
Cooking Indicator lamp off, keep warm indicator on.	Cook button is not in cooking position.	Put the cook button in low position (cooking).
Steam leakage during using.	Lid is badly closed.	Open and close again the lid.
	Micropressure valve not well positioned or uncomplete.	Stop the cooking (unplug the product) and check the valve is complete (2 parts locked together) and well positioned.
	Lid or micropressure valve gasket is damaged.	Send to authorized service center for repair.
Rice half cooked or overtime cooking.	Too much or not enough water compared to rice quantity.	Refer to IFU for water quantity.
Rice half cooked.	Selector button on position "soup".	Change selector button position to "rice/steam".
Automatic warm-keeping fails (product stay in cooking position, or no heating).		Send to authorized service center for repair.
Water leakage on the table.	Condensation collector missing or condensation collector overflow.	Empty the condensation collector for each use verify good positioning of the condensation collector.

Remark : if inner bowl is deformed, do not use it anymore and get a replacement bowl from the authorized service center for repair.

Description

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Panier vapeur | 13. Cordon d'alimentation |
| 2. Graduation pour l'eau et le riz | 14. Plaque chauffante |
| 3. Cuve amovible anti-adhésive | 15. Capteur |
| 4. Cuillère à riz | 16. Panneau de commande |
| 5. Bouton d'ouverture du couvercle | a. Voyant de maintien au chaud |
| 6. Couvercle | b. Mode de cuisson RIZ/VAPEUR |
| 7. Couvercle intérieur amovible | c. Sélecteur de mode |
| 8. Tasse à mesurer | d. Voyant de cuisson |
| 9. Soupape | e. Mode de CUISSON LENTE |
| 10. Récupérateur de condensation | f. Interrupteur de commande |
| 11. Poignée | |
| 12. Support de cuillère | |

FR

Avant la première utilisation

Déballage de l'appareil

- Retirez l'appareil de l'emballage et déballez tous les accessoires ainsi que les documents imprimés.
- Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton d'ouverture situé sur le couvercle – Fig.1.
- Installez le support de cuillère : insérez le crochet en plastique du support dans le trou situé sur la partie inférieure de l'appareil, et faites-le glisser vers le bas – Fig.2.

**Lisez les instructions
et respectez
scrupuleusement le
mode d'emploi.**

Nettoyage de l'appareil

- Retirez la cuve anti-adhésive, le couvercle intérieur amovible et la soupape. Pour retirer le couvercle intérieur, appuyez sur le clip de déverrouillage sur le côté droit pour ouvrir le couvercle – Fig.3.
- Après avoir retiré le couvercle intérieur, poussez la soupape avec un doigt à travers le trou sur la face inférieure du couvercle – Fig.4. Pour séparer les parties supérieure et inférieure de la soupape, faites tourner la soupape dans le sens du déverrouillage en tournant le triangle supérieur jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le symbole du cadenas ouvert, puis effectuez la séparation – Fig.5 et Fig.6.
- Nettoyez la cuve, le couvercle intérieur amovible, la soupape et tous les accessoires avec une éponge et du liquide vaisselle. Essuyez l'extérieur de l'appareil ainsi que les parties métalliques du couvercle avec un chiffon humide.
- Séchez soigneusement.
- Remettez en place la soupape. Alignez le triangle supérieur avec le cadenas déverrouillé de la soupape pour assembler les deux parties, puis tournez dans la direction de verrouillage jusqu'à ce que le triangle supérieur soit aligné avec le cadenas fermé qui indique que les deux parties sont verrouillées. Réinstallez ensuite la soupape dans le couvercle

10

– Fig.7. Assurez-vous que le triangle de la soupape est bien aligné avec le triangle sur le couvercle et poussez fermement jusqu'à ce qu'elle soit correctement installée.

- Réinstallez le couvercle intérieur amovible en plaçant la languette située sur le côté gauche dans la fente ménagée sur le couvercle. Appuyez ensuite sur le couvercle jusqu'à ce la patte située sur le côté droit vienne se clipser correctement. Le côté le plus large du joint doit être le plus haut lors du montage du couvercle.

Utilisation de votre cuiseur à riz

Pour les 3 fonctions

- Essayez soigneusement l'extérieur de la cuve (en particulier le fond). Assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus étrangers ou de liquides sous la cuve et sur la plaque chauffante – Fig.8.
- Placez la cuve dans l'appareil – Fig.9, en veillant à ce qu'elle soit correctement positionnée.
- Tournez légèrement la cuve dans les deux directions, de manière à assurer un bon contact entre le fond de la cuve et la plaque chauffante.
- Vérifiez que le récupérateur de condensation est correctement installé, et si ce n'est pas le cas, installez-le en le poussant fermement dans la rainure – Fig.10.
- Fermez et verrouillez le couvercle.
- Branchez l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil avant que toutes les étapes ci-dessus aient été effectuées.
- Évitez d'allumer l'appareil avec une cuve de cuisson vide.
- Ne touchez pas la plaque chauffante lorsque l'appareil est branché.

Ne placez jamais votre main sur l'évent à vapeur pendant la cuisson, car il y a un risque de brûlure. Utilisez uniquement le récipient intérieur fourni avec l'appareil. Ne versez pas d'eau ou ne placez pas d'ingrédients dans l'appareil sans la cuve à l'intérieur.

Cuisson du riz

Mesure des ingrédients - Capacité maximale de la cuve

- Les marques graduées à l'intérieur de la cuve sont données en litres et en tasses. Elles sont utilisées pour mesurer la quantité d'eau lorsque l'on cuit du riz – Fig.11.
- La tasse en plastique fournie avec votre appareil sert à mesurer le riz et le tableau indique la quantité de riz nécessaire pour le nombre de portions. 1 tasse à mesurer pleine de riz pèse environ 150 g.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser du riz ordinaire, plutôt que le type de riz "incollable" qui tend à donner un riz collant et qui peut adhérer à la base.

- Pour cuire seulement 1 tasse de riz blanc (pour 2 petites portions ou 1 grande portion), étant donné qu'il n'y a pas de marque pour 1 tasse dans le récipient de cuisson, vous devez utiliser une tasse à mesurer de riz blanc, puis ajouter 1 tasse à mesurer et demie d'eau. Avec certains types de riz, il est normal qu'un peu de riz colle sur la base lors de la cuisson d'une tasse de riz. Pour cuire une autre quantité de riz blanc, reportez-vous au guide de cuisson ci-dessous.
- La quantité maximale d'eau + riz ne doit pas dépasser la marque de 5,5 ou 10 tasses à l'intérieur de la cuve – Fig.11. Selon le type de riz, les quantités d'eau peuvent nécessiter un ajustement. Voir le tableau ci-dessous.
- **Rincer le riz abondamment avant la cuisson.**

GUIDE DE CUISSON DU RIZ BLANC - 5,5 TASSES

Tasses à mesurer de riz blanc	Poids de riz blanc	Niveau d'eau dans la cuve (+ le riz)	Pour	*Temps de cuisson approximatif
1	150 g	voir le conseil ci-dessus	1 à 2 per.	20 min
2	300 g	2 marques de tasse	3 à 4 per.	25 min
3	450 g	3 marques de tasse	4 à 5 per.	30 min
4	600 g	4 marques de tasse	5 à 6 per.	35 min
5.5	825 g	5,5 marques de tasse	8 à 10 per.	40 min

GUIDE DE CUISSON DU RIZ BLANC - 10 TASSES

Tasses à mesurer de riz blanc	Poids de riz blanc	Niveau d'eau dans la cuve (+ le riz)	Pour	*Temps de cuisson approximatif
2	300 g	2 marques de tasse	3 à 4 per.	25 min
4	600 g	4 marques de tasse	5 à 6 per.	35 min
6	900 g	6 marques de tasse	8 à 10 per.	34 min
8	1200 g	8 marques de tasse	13 à 14 per.	37 min
10	1500 g	10 marques de tasse	16 à 18 per.	40 min

* Le cuseur à riz déterminera automatiquement le temps exact de cuisson en fonction de la quantité d'eau et de riz placés dans la cuve.

Cuisson du riz

Le temps de cuisson donné dans le tableau ci-dessus est une indication du temps de cuisson du riz.

- Placez l'appareil sur une surface de travail plane, stable et résistante à la chaleur, à l'écart des projections d'eau et d'autres sources de chaleur.
- Verser la quantité nécessaire de riz dans la cuve à l'aide de la tasse à mesurer fournie. Ajoutez ensuite de l'eau froide jusqu'à la marque "CUP" correspondante imprimée dans la cuve (Voir le guide de cuisson ci-dessus) – Fig.12.
- Fermez le couvercle.

Remarque : Mettez toujours le riz en premier, autrement vous aurez trop d'eau.

- Vérifiez que l'appareil est branché. Faites glisser le sélecteur de mode vers la gauche pour choisir le mode "RIZ/VAPEUR" – Fig.13 et appuyez ensuite vers le bas sur l'interrupteur de commande ; le voyant de cuisson s'allume pour indiquer que

Le cuseur à riz lui-même détermine le temps exact de cuisson en fonction de la quantité d'eau et des ingrédients placés dans la cuve (voir tableau de cuisson ci-dessus pour connaître les temps). Lorsque toute l'eau a été absorbée par le riz, l'appareil cesse automatiquement le processus de cuisson et passe en mode "MAINTIEN AU

la cuisson a commencé – Fig.13.

- Lorsque la cuisson est terminée, l'appareil passe automatiquement en mode "MAINTIEN AU CHAUD" et le voyant "MAINTIEN AU CHAUD" s'allume – Fig.14.
- Après chaque utilisation, videz et nettoyez le récupérateur de condensation.

CHAUD" (le voyant "MAINTIEN AU CHAUD" s'allume alors).

Quelques recommandations pour obtenir de meilleurs résultats lors de la cuisson du riz

- Mesurez le riz et rincez-le abondamment à l'eau courante dans une passoire pendant un certain temps (sauf pour le riz à risotto qui ne doit pas être rincé). Placez ensuite le riz dans la cuve avec la quantité d'eau correspondante.
- Assurez-vous que le riz est bien réparti dans la cuve pour permettre une cuisson uniforme.
- Ajoutez du sel à l'eau : selon votre goût personnel.
- L'eau peut être remplacée par du bouillon. Si vous utilisez du bouillon, il est possible que le riz brunisse dans la cuve.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant la cuisson étant donné que la vapeur s'échappera et cela aura une incidence sur le temps de cuisson et le goût.
- À la fin de la cuisson, le voyant "MAINTIEN AU CHAUD" s'allume. Remuez le riz puis laissez-le dans le cuiseur à riz pendant quelques minutes supplémentaires afin d'obtenir un riz parfait avec des grains séparés.

Cuisson à la vapeur (pour les légumes, les poissons, etc.)

Mesure des ingrédients

- La quantité maximale d'eau dans la cuve ne doit pas dépasser la marque "CUP" maximale indiquée sur la cuve – Fig.11. Le dépassement de ce niveau peut provoquer un débordement pendant l'utilisation.
- Le niveau d'eau doit être inférieur au panier vapeur.

Préparation

- Versez de l'eau dans la cuve, sans jamais dépasser la marque "CUP" maximale.
- Placez le panier vapeur dans la cuve – Fig.15.
- Ajouter les ingrédients dans le panier vapeur.

Pour cuire à la vapeur

- Fermez le couvercle.
- Faites glisser le sélecteur de mode sur la gauche pour choisir le mode "RIZ/VAPEUR" – Fig.13 puis appuyez vers le bas sur l'interrupteur de commande ; le voyant de cuisson s'allume

pour indiquer que la cuisson a commencé – Fig.13.

- Une fois que le temps que vous estimez approprié pour la cuisson à la vapeur est écoulé, vous pouvez interrompre le mode de cuisson à la vapeur en plaçant l'interrupteur de commande sur sa position haute. Le voyant "MAINTIEN AU CHAUD" s'allume et l'appareil passe en mode "MAINTIEN AU CHAUD".
- Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le récipient de cuisson, l'appareil passe automatiquement en mode "MAINTIEN AU CHAUD", et le voyant "MAINTIEN AU CHAUD" s'allume – Fig.14.

Cuisson lente

Réalisation d'une cuisson lente

- Faites glisser le sélecteur vers la droite pour choisir le mode "CUISSON LENTE" – Fig.16 puis appuyez vers le bas sur l'interrupteur de commande ; le voyant de cuisson s'allume pour indiquer que la cuisson a commencé – Fig.16.
- Pour terminer la procédure de cuisson, placez l'interrupteur de commande sur sa position haute. Le voyant "MAINTIEN AU CHAUD" s'allume et l'appareil se met en mode "MAINTIEN AU CHAUD" – Fig.17.

Fonction de maintien au chaud

À la fin de la cuisson, pour la cuisson du riz ou à la vapeur, l'appareil passe automatiquement en mode "MAINTIEN AU CHAUD". L'interrupteur de commande se repositionne sur sa position haute et le voyant "MAINTIEN AU CHAUD" s'allume. Pour la cuisson des soupes, l'appareil se mettra en mode "MAINTIEN AU CHAUD" lorsque vous placerez l'interrupteur de commande sur sa position haute, et le voyant "MAINTIEN AU CHAUD" s'allumera. Les aliments peuvent ainsi être maintenus au chaud jusqu'au moment de servir. Gardez à l'esprit le fait qu'un "MAINTIEN AU CHAUD" pendant une durée prolongée (1 heure maximum) aura une incidence sur la qualité du riz. Pour désactiver cette fonction, débranchez l'appareil – Fig.18.

À la fin de la cuisson

- Ouvrez le couvercle.
- Servez les aliments à l'aide de la cuillère en plastique fournie avec l'appareil et fermez le couvercle.
- Les aliments restant dans la cuve seront maintenus au chaud pour les portions à venir.
- N'oubliez pas de débrancher l'appareil après le maintien au chaud.

Ne retirez jamais la cuve après la cuisson sans porter de gants de protection spéciaux pour le four.

Nettoyage et entretien

Récupérateur de condensation

- Le récupérateur de condensation doit être vidé et nettoyé après chaque utilisation.
- Pour retirer le récupérateur, appuyez de chaque côté du couvercle en plastique et retirez-le – **Fig.19**.
- Pour réinstaller le récupérateur, poussez-le fermement dans la rainure.

Cuve, récupérateur de condensation, couvercle intérieur amovible, soupape et panier vapeur

- Après avoir enlevé le couvercle intérieur, retirez la soupape situé dans le trou du couvercle en la poussant avec un doigt par le dessous du couvercle – **Fig.4**, faites tourner la soupape dans la direction du déverrouillage jusqu'à ce que le triangle supérieur soit aligné avec le cadenas ouvert et, enfin, séparer les parties supérieure et inférieure de la soupape – **Fig.5**.
- Utilisez de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge pour nettoyer la cuve – **Fig.20**, le récupérateur de condensation – **Fig.21**, la soupape – **Fig.22**, le couvercle intérieur amovible – **Fig.23**, la cuillère et la tasse. Les poudres à récurer et les éponges métalliques ne sont pas recommandées.
- Si des aliments ont adhéré au fond, laisser tremper la cuve pendant quelque temps avant de la laver.
- La cuve anti-adhésive, le panier vapeur, le récupérateur de condensation, la cuillère et la tasse peuvent être mis au lave-vaisselle.
- Séchez soigneusement la cuve.
- Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau, et ne versez pas non plus d'eau à l'intérieur.

Entretien de la cuve anti-adhésive

- Pour conserver la qualité du revêtement anti-adhésif de la cuve aussi longtemps que possible, il est recommandé de ne pas couper d'aliments dans celle-ci.
- Utilisez des ustensiles en plastique ou en bois et plutôt que métalliques pour remuer ou servir les aliments afin d'éviter d'endommager la surface de la cuve.
- Pour éviter tout risque de corrosion, ne versez pas de vinaigre dans la cuve.
- La couleur de la surface de la cuve peut changer après la première utilisation ou après une longue période d'utilisation. Ce changement de couleur est dû à l'action de la vapeur et de l'eau et n'a aucun effet sur l'utilisation du cuiseur à riz. Il n'est pas non plus dangereux pour votre santé. Vous pouvez continuer à l'utiliser sans le moindre risque.

- N'utilisez pas de mixeur directement dans la cuve anti-adhésive pour mixer des légumes.

Nettoyage et entretien des autres parties de l'appareil

FR

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur du cuiseur à riz, l'intérieur du couvercle – Fig.24 et le cordon avec un chiffon humide, puis essuyez-les soigneusement. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du corps de l'appareil, car cela pourrait endommager le détecteur de chaleur.

Guide de dépannage technique

Problème	Causes	Solution
Voyant éteint et pas de chauffage.	Le cuiseur à riz n'est pas branché.	Vérifiez que la fiche de courant est bien engagée dans le corps de l'appareil.
Voyant éteint et chauffage.	Problème de connexion du voyant ou le voyant est endommagé.	Envoyez l'appareil à un centre de service autorisé pour réparation.
Voyant de cuisson éteint, voyant de maintien au chaud allumé.	Le bouton de cuisson n'est pas sur la position cuisson.	Mettez le bouton de cuisson sur la position basse (cuisson).
Fuite de vapeur pendant l'utilisation.	Le couvercle est mal fermé.	Ouvrez et refermez le couvercle.
	La soupape n'est pas bien positionnée ou incomplète.	Arrêtez la cuisson (débranchez l'appareil) et vérifiez que la soupape est complète (2 parties verrouillées ensemble) et correctement positionnée.
	Le couvercle ou le joint de la soupape est endommagé.	Envoyez l'appareil à un centre de service autorisé pour réparation.
Riz à moitié cuit ou temps de cuisson rallongés.	Trop ou pas assez d'eau par rapport à la quantité de riz.	Reportez-vous à l'IFU pour la quantité d'eau.
Riz à moitié cuit.	Bouton de sélection sur la position "soupe".	Placez le bouton de sélection sur la position "RIZ/VAPEUR".
Le maintien au chaud automatique ne fonctionne pas (l'appareil reste en position de cuisson, ou pas de chauffage).		Envoyez l'appareil à un centre de service autorisé pour réparation.
Fuite d'eau sur la table.	Récupérateur de condensation manquant ou trop plein.	Videz le récupérateur de condensation à chaque utilisation et vérifiez son bon positionnement.

Remarque : si la cuve intérieure est déformée, ne l'utilisez plus et procurez-vous une cuve de remplacement auprès du centre de service autorisé pour réparation.

Περιγραφή

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Καλάθι ατμού 2. Στάθμη νερού και ρυζιού 3. Αφαιρούμενος αντικολητικός κάδος 4. Κουτάλι ρυζιού 5. Κουμπί ανοίγματος του σκεπάσματος 6. Σκέπασμα 7. Εσωτερικό αφαιρούμενο σκέπασμα 8. Κύπελλο - δοσομετρητής 9. Βαλβίδα χαμηλής πίεσης 10. Συλλέκτης υδρατμών 11. Λαβή 12. Στήριγμα κουταλιού 13. Καλώδιο τροφοδοσίας | <ol style="list-style-type: none"> 14. Εστία 15. Αισθητήρας 16. Πίνακας χειρισμού <ol style="list-style-type: none"> a. Λυχνία ένδειξης διατήρησης θερμότητας b. Τρόπος μαγειρέματος ΡΥΖΙ/ΑΤΜΟΣ (RICE/STEAM) c. Διακόπτης επιλογής τρόπου μαγειρέματος d. Λυχνία ένδειξης μαγειρέματος e. Τρόπος μαγειρέματος: ΑΡΓΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ (SLOW COOKING) f. Διακόπτης ελέγχου |
|--|---|

Πριν την πρώτη χρήση

Αποσυσκευασία της συσκευής

- Απομακρύνετε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από όλα τα εξαρτήματα και τα έγγραφα.
- Ανοίξτε το σκέπασμα πιέζοντας το κουμπί ανοίγματος που βρίσκεται πάνω στο σκέπασμα – **Fig.1**.
- Τοποθετήστε το στήριγμα κουταλιού: εισάγετε τον πλαστικό γάντζο του στηρίγματος στην τρύπα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής και ούρετέ τον προς τα κάτω – **Fig.2**.

Διαβάστε τις οδηγίες και ακολουθήστε προσεκτικά τον τρόπο χρήσης.

Καθαρισμός της συσκευής

- Αφαιρέστε τον αντικολητικό κάδο, το εσωτερικό αφαιρούμενο σκέπασμα και τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης. Για να αφαιρέσετε το εσωτερικό σκέπασμα, πιέστε το κλιπ απελευθέρωσης που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, ώστε να απελευθερώσετε το σκέπασμα – **Fig.3**.
- Αφού αφαιρέσετε το εσωτερικό σκέπασμα, σπρώξτε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης με το δάχτυλο από την κάτω μεριά της τρύπας προς τα πάνω – **Fig.4**. Για να χωρίσετε το άνω και το κάτω μέρος της βαλβίδας χαμηλής πίεσης, περιστρέψτε τη βαλβίδα με κατεύθυνση ξεκλειδώματος κυρίζοντας το τρίγωνο της πάνω πλευράς έως όπου ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο που απεικονίζει ένα ανοιχτό λουκέτο, και στη συνέχεια χωρίστε τη βαλβίδα στα δύο – **Fig.5** και – **Fig.6**.
- Καθαρίστε τον κάδο, το εσωτερικό αφαιρούμενο σκέπασμα, τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης και όλα τα εξαρτήματα με σφουγγάρι και υγρό πλυσίματος πιάτων. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής και τα μεταλλικά μέρη του σκεπάσματος με ένα υγρό πανί.
- Στεγνώστε προσεκτικά.
- Τοποθετήστε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης πάλι στη θέση της. Ευθυγραμμίστε το τρίγωνο της πάνω πλευράς με το ανοιχτό λουκέτο της βαλβίδας χαμηλής πίεσης για να ενώσετε τα δύο μέρη της βαλβίδας και, στη συνέχεια, περιστρέψτε με κατεύθυνση κλειδώματος έως όπου το πάνω τρίγωνο ευθυγραμμιστεί με το κλειστό λουκέτο, ένδειξη ότι τα δύο μέρη της βαλβίδας έχουν κλειδωθεί. Στη συνέχεια, προσαρμόστε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης στο σκέπασμα σπρώχνοντας την προς τα

κάτω – **Fig.7.** Βεβαιωθείτε ότι το τρίγωνο στη βαλβίδα χαμηλής πίεσης είναι ευθυγραμμισμένο με το τρίγωνο του σκεπάσματος και πιέστε την σταθερά προς τα κάτω έως ότου εφαρμόσει στη θέση της.

- Τοποθετήστε το εσωτερικό αφαιρούμενο σκέπασμα στη θέση του προσαρμόζοντας την προεξοχή της αριστερής πλευράς στην εγκοπή του σκεπάσματος και πιέζοντας στη συνέχεια το σκέπασμα έως ότου η προεξοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά εφαρμόσει στη θέση της κάνοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο. Όταν εφαρμόζετε το σκέπασμα στη θέση του, η πλατύτερη πλευρά του λάστιχου στεγανοποίησης πρέπει να βρίσκεται από πάνω.

EL

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μάγειρα ρυζιού

Και για τις 3 λειτουργίες

- **Καθαρίστε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια του κάδου (κυρίως το κάτω μέρος). Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κατάλοιπα ή υγρό κάτω από τον κάδο και πάνω στην εστία – Fig.8.**
- Τοποθετήστε τον κάδο στη συσκευή – **Fig.9** – και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Περιστρέψτε ελαφρά τον κάδο προς τις δύο κατευθύνσεις ώστε να βεβαιωθείτε ότι γίνεται σωστή επαφή ανάμεσα στο κάτω μέρος του κάδου και την εστία.
- Ελέγξτε ότι ο συλλέκτης υδρατμών είναι σωστά τοποθετημένος στη θέση του. Αν δεν είναι, τοποθετήστε τον στρώχνοντας τον σταθερά στην υποδοχή – **Fig.10.**
- Κλείστε το σκέπασμα και ασφαλίστε το.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Μην ανάβετε τη συσκευή αν δεν έχετε πρώτα ολοκληρώσει όλα τα προαναφερόμενα βήματα.
- Μην ανάβετε τη συσκευή με τον κάδο μαγειρέματος άδειο.
- Μην αγγίζετε την εστία όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μην τοποθετείτε ποτέ το χέρι σας στην έξοδο ατμού, καθώς υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε μόνο το εσωτερικό δοχείο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Μην ρίχνετε νερό και μην προσθέτετε υλικά στη συσκευή αν δεν βρίσκεται μέσα ο κάδος.

Μαγείρεμα Ρυζιού

Δοσολογία υλικών - Μέγιστη χωρητικότητα του κάδου

- Οι ενδείξεις στάθμης στο εσωτερικό του κάδου είναι υπολογισμένες σε λίτρα και κύπελλα και χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ποσότητας του νερού όταν μαγειρεύετε ρύζι – **Fig.11.**
- Το πλαστικό κύπελλο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία είναι δοσομετρικής για το ρύζι και καθορίζει την απαιτούμενη ποσότητα ρυζιού ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων. 1 γεμάτο κύπελλο δοσομέτρησης χωράει περίπου 150 g ρύζι.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απλό ρύζι και όχι ρύζι "γρήγορου βρασμού", καθώς συνήθως έχει πιο κολλώδη υφή και μπορεί να κολλήσει στη βάση.

- Για να βράσετε 1 μόνο κύπελλο άσπρο ρύζι (2 μικρές ή μία μεγάλη μερίδα) και επειδή δεν υπάρχει ένδειξη για 1 κύπελλο στον κάδο μαγειρέματος, θα πρέπει να μετρήσετε με το κύπελλο -δοσομετρητή 1 κύπελλο άσπρο ρύζι και στη συνέχεια να προσθέσετε 1 1/2 κύπελλο νερό. Κατά τη χρήση κάποιων τύπων ρυζιού είναι φυσιολογικό να κολλήσει λίγο ρύζι στη βάση όταν βράζετε μόνο 1 κύπελλο ρύζι. Για να μαγειρέψετε μεγαλύτερες ποσότητες άσπρου ρυζιού, συμβουλευτείτε τον ακόλουθο οδηγό.
- Η μέγιστη ποσότητα νερού με ρύζι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5.5 κύπελλα ή την ένδειξη 10 κύπελλα μέσα στον κάδο – **Fig.11**. Ανάλογα με το είδος ρυζιού, οι ποσότητες νερού ενδέχεται να χρειάζονται αύξηση ή μείωση. Συμβουλευθείτε τον ακόλουθο πίνακα.
- **Πλένετε καλά το ρύζι πριν το μαγείρεμα.**

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΠΡΟ ΡΥΖΙ - 5,5 ΚΥΠΕΛΛΑ				
Κύπελλα άσπρο ρύζι	Βάρος άσπρου ρυζιού*	Στάθμη νερού στον κάδο (+ το ρύζι)	Μερίδες	Χρόνος μαγειρέματος κατά προσέγγιση*
1	150 g	συμβουλευτείτε τις προαναφερόμενες οδηγίες	1-2	20 λεπτά
2	300 g	Ένδειξη για 2 κύπελλα	3-4	25 λεπτά
3	450 g	Ένδειξη για 3 κύπελλα	4-5	30 λεπτά
4	600 g	Ένδειξη για 4 κύπελλα	5-6	35 λεπτά
5.5	825 g	Ένδειξη για 5.5 κύπελλα	8-10	40 λεπτά

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΠΡΟ ΡΥΖΙ - 10 ΚΥΠΕΛΛΑ				
Κύπελλα άσπρο ρύζι	Βάρος άσπρου ρυζιού*	Στάθμη νερού στον κάδο (+ το ρύζι)	Μερίδες	Χρόνος μαγειρέματος κατά προσέγγιση*
2	300 g	Ένδειξη για 2 κύπελλα	3-4	25 λεπτά
4	600 g	Ένδειξη για 4 κύπελλα	5-6	35 λεπτά
6	900 g	Ένδειξη για 6 κύπελλα	8-10	34 λεπτά
8	1200 g	Ένδειξη για 8 κύπελλα	13-14	37 λεπτά
10	1500 g	Ένδειξη για 10 κύπελλα	16-18	40 λεπτά

* Ο μάγειρας ρυζιού θα υπολογίσει αυτόματα τον ακριβή χρόνο μαγειρέματος ανάλογα με την ποσότητα νερού και ρυζιού που έχουν τοποθετηθεί στον κάδο.

Πώς να μαγειρέψετε ρύζι

Ο χρόνος μαγειρέματος που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, αφορά το μαγείρεμα ρυζιού.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη ζέση επιφάνεια εργασίας, μακριά από χώρους όπου μπορεί να πιαχθεί νερό και από άλλες πηγές θερμότητας.
- Ρίξτε την απαραίτητη ποσότητα ρυζιού στον κάδο χρησιμοποιώντας το ειδικό κύπελλο - δοσομετρητή που σας παρέχεται. Στη συνέχεια, γεμίστε τον κάδο με κρύο νερό έως την ένδειξη "ΚΥΠΕΛΛΟ" (CUP)* που αντιστοιχεί στην ποσότητα ρυζιού (Συμβουλευτείτε τον παραπάνω οδηγό μαγειρέματος) – **Fig.12**.
- Κλείστε το σκέπασμα.

Σημείωση: Ρίχνετε πάντα πρώτα το ρύζι, αλλιώς το νερό θα είναι πολύ περισσότερο απ' ό,τι χρειάζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Γυρίστε το διακόπτη του τρόπου λειτουργίας στα αριστερά ώστε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας "ΡΥΖΙ / ΑΤΜΟΣ" (RICE/STEAM) – **Fig.13** και μετά πιάστε προς τα κάτω το διακόπτη ελέγχου. Η ενδεικτική λυχνία

Ο μάγειρας ρυζιού θα υπολογίσει μόνος του αυτόματα τον ακριβή χρόνο μαγειρέματος ανάλογα με την ποσότητα νερού και υλικών που έχουν τοποθετηθεί στον κάδο (συμβουλευτείτε τον παραπάνω πίνακα για να ενημερωθείτε για τη διάρκεια μαγειρέματος). Όταν το ρύζι απορροφήσει όλο το νερό, η συσκευή σταματά αυτόματα τη λειτουργία μαγειρέματος, ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

μαγειρέματος ανάβει, ένδειξη ότι το μαγείρεμα έχει ξεκινήσει – **Fig.13.**

- Όταν το μαγείρεμα τελειώσει, η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας και θα ανάψει η λυχνία "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" – **Fig.14.**
- Αδειάζετε και καθαρίζετε το συλλέκτη υδρατμών μετά από κάθε χρήση.

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" (KEEP WARM)
και ανάβει η λυχνία "KEEP WARM".

EL

Μερικές συστάσεις για καλύτερα αποτελέσματα στο μαγείρεμα του ρυζιού

- Μετρήστε το ρύζι και ξεβγάλετε το σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό σε ένα σουρωτήρι για αρκετή ώρα (εκτός από το ρύζι για ριζότο που δεν θα πρέπει να ξεπλένεται). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ρύζι στον κάδο μαζί με την αντίστοιχη ποσότητα νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι το ρύζι δεν βρίσκεται συγκεντρωμένο σε ένα σημείο του κάδου, έτσι ώστε να μαγειρευτεί ομοιόμορφα.
- Προσθέστε αλάτι στο νερό κατά βούληση.
- Το νερό μπορεί να αντικατασταθεί από ζωμό. Αν χρησιμοποιείτε ζωμό, το ρύζι ενδέχεται να σκουρύνει στον κάδο.
- Μην ανοίγετε το σκέπασμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, καθώς μπορεί να βγει ατμός και να επηρεαστεί ο χρόνος μαγειρέματος και η γεύση.
- Με τη λήξη του μαγειρέματος, ενώ ανάβει η λυχνία "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ", ανακατέψτε το ρύζι και μετά αφήστε το μέσα στη συσκευή για λίγα ακόμη λεπτά ώστε να έχετε ένα τέλειο, σπυρωτό ρύζι.

Μαγείρεμα στον ατμό (για λαχανικά, ψάρι, κλπ.)

Δοσολογία υλικών

- Η μέγιστη ποσότητα νερού στον κάδο δεν πρέπει να υπερβαίνει τη υψηλότερη ένδειξη ΚΥΠΕΛΛΟ (CUP) στον κάδο – **Fig.11.** Αν υπερβείτε αυτό το επίπεδο, μπορεί να προκληθεί υπερχειλίσση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Η στάθμη του νερού θα πρέπει να είναι χαμηλότερα απ' ό,τι το καλάθι ατμού.

Προετοιμασία

- Ρίξτε νερό στον κάδο. Μην υπερβαίνετε ποτέ την υψηλότερη ένδειξη κύπελλου.
- Τοποθετήστε το καλάθι ατμού στον κάδο – **Fig.15.**
- Προσθέστε τα υλικά στο καλάθι ατμού.

Μαγείρεμα στον ατμό

- Κλείστε το σκέπασμα.
- Γυρίστε το διακόπτη τρόπου λειτουργίας προς τα αριστερά ώστε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας "ΡΥΖΙ / ΑΤΜΟΣ" – **Fig.13** και στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω τον διακόπτη ελέγχου. Η λυχνία

μαγειρέματος θα ανάψει, ένδειξη ότι το μαγείρεμα έχει ξεκινήσει – **Fig.13.**

- Αφού περάσει ο χρόνος που κρίνεται απαραίτητος για το μαγείρεμα, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό μετακινώντας το διακόπτη ελέγχου στην άνω θέση. Η λυχνία "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας.
- Όταν δεν υπάρχει άλλο νερό στον κάδο μαγειρέματος, η συσκευή θα θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας και η λυχνία "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" θα ανάψει – **Fig.14.**

Αργό Μαγείρεμα

Πώς να μαγειρέψετε με τη λειτουργία αργού μαγειρέματος —

- Γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά ώστε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας "ΑΡΓΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ" (SLOW COOKING) – **Fig.16** και, στη συνέχεια, πατήστε προς τα κάτω το διακόπτη ελέγχου. Η λυχνία μαγειρέματος θα ανάψει, ένδειξη ότι το μαγείρεμα έχει ξεκινήσει – **Fig.16.**
- Για να λήξει το μαγείρεμα, σηκώστε το διακόπτη ελέγχου στην άνω θέση. Η λυχνία "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" θα ανάψει και η συσκευή θα ξεκινήσει τη λειτουργία διατήρησης θερμότητας – **Fig.17.**

Λειτουργία διατήρησης θερμότητας

Με τη λήξη του μαγειρέματος ρυζιού ή στον ατμό, η συσκευή ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ". Ο διακόπτης ελέγχου επανέρχεται στην άνω θέση του και η λυχνία "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" ανάβει. Όταν μαγειρεύετε σούπα η λειτουργία διατήρησης θερμότητας θα ενεργοποιηθεί όταν γυρίσετε το διακόπτη ελέγχου στην άνω του θέση και το φως της λυχνίας "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" ανάψει. Το φαγητό, επομένως, διατηρείται ζεστό ώσπου να σερβιριστεί. Λάβετε υπ' όψη σας ότι αν η "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" είναι ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα (1 ώρα, το μέγιστο) επηρεάζεται την ποιότητα του ρυζιού. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα – **Fig.18.**

Μετά τη λήξη του μαγειρέματος —

- Ανοίξτε το σκέπασμα.
- Σερβίρετε το φαγητό χρησιμοποιώντας το πλαστικό κουτάλι που σας παρέχεται μαζί με τη συσκευή και κλείστε το σκέπασμα.
- Το φαγητό που θα απομείνει στον κάδο θα παραμείνει ζεστό, ώστε να μπορείτε να το σερβίρετε αργότερα.
- Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη διατήρηση θερμότητας.

Μετά το μαγείρεμα, μην αφαιρείτε ποτέ τον κάδο χωρίς προστατευτικά γάντια φούρνου.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Συλλέκτης υδρατμών

- Ο συλλέκτης υδρατμών θα πρέπει να αδειάζεται και να πλένεται μετά από κάθε χρήση.
- Για να αποσπάσετε το συλλέκτη, πιέστε τις δύο πλευρές του πλαστικού καλύμματος και απομακρύνετε τον – **Fig.19**.
- Για να τοποθετήσετε το συλλέκτη ξανά στη θέση του, σπρώξτε τον σταθερά μέσα στην υποδοχή.

EL

Κάδος, συλλέκτης υδρατμών, εσωτερικό αφαιρούμενο σκέπασμα, βαλβίδα χαμηλής πίεσης και καλάθι ατμού

- Αφού αφαιρέσετε το εσωτερικό σκέπασμα, σπρώξτε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης μέσα από την τρύπα του σκεπάσματος με το δάχτυλο από την κάτω μεριά του σκεπάσματος προς την πάνω – **Fig.4** περιστρέψτε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης με κατεύθυνση ξεκλειδώματος έως ότου το πάνω τρίγωνο ευθυγραμμιστεί με το ανοιχτό λουκέτο και, τέλος, χωρίστε το άνω και το κάτω μέρος της βαλβίδας χαμηλής πίεσης – **Fig.5**.
- Χρησιμοποιήστε καυτό νερό, υγρό καθαριστικό πιάτων και σφουγγάρι για να καθαρίσετε τον κάδο – **Fig.20**, το συλλέκτη υδρατμών – **Fig.21**, τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης – **Fig.22**, το εσωτερικό αφαιρούμενο σκέπασμα – **Fig.23**, το κουτάλι και το κύπελλο. Οι σκόνης καθαρισμού και τα μεταλλικά σφουγγάρια δεν συνιστώνται.
- Αν το φαγητό κολλήσει στον πάτο, αφήστε τον κάδο να μουλιάσει για λίγο προτού τον πλύνετε.
- Ο αντικολητικός κάδος, το καλάθι ατμού, ο συλλέκτης υδρατμών, το κουτάλι και το κύπελλο μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
- Στεγνώστε προσεκτικά τον κάδο.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μη ρίχνετε νερό μέσα σε αυτή.

Φροντίδα του αντικολητικού κάδου

- Για να διατηρήσετε την ποιότητα της αντικολητικής επιφάνειας του κάδου για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να μην κόβετε φαγητά μέσα σε αυτόν.
- Χρησιμοποιείτε πλαστικά ή ξύλινα σκεύη και όχι μεταλλικά για το ανακάτεμα και το σερβίρισμα των φαγητών, ώστε να μην φθείρεται η επιφάνεια του κάδου.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο διάβρωσης, μην ρίχνετε ξύδι στον κάδο.
- Το χρώμα της επιφάνειας του κάδου μπορεί να αλλάξει μετά την πρώτη χρήση ή μετά από παρατεταμένη χρήση. Η αλλαγή αυτή του χρώματος οφείλεται στην επίδραση του ατμού και του νερού και δεν έχει καμία επίπτωση στη χρήση του Μάγειρα Ρυζιού, ούτε είναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Είναι απόλυτα ασφαλές να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε μπλάντερ χειρός απευθείας μέσα στον αντικολητικό κάδο για να αναμίξετε λαχανικά.

Καθαρισμός και φροντίδα των άλλων μερών της συσκευής

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του Μάγειρα Ρυζιού, το εσωτερικό του σκεπάσματος – **Fig.24** και το καλώδιο με ένα βρεγμένο πανί και, στη συνέχεια, με ένα στεγνό. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα.
- Μην καθαρίζετε με νερό το εσωτερικό της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στον αισθητήρα θερμότητας.

Οδηγός επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Περιγραφή δυσλειτουργίας	Αιτίες	Λύση
Η λυχνία είναι σβησμένη και η συσκευή δεν θερμαίνεται.	Ο Μάγειρας ρυζιού δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι το κυρίως βύσμα έχει εφαρμόσει καλά στην αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής.
Κάποια από τις λυχνίες είναι σβησμένη και η συσκευή θερμαίνεται.	Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση της λάμπας της λυχνίας ή η λάμπα της λυχνίας είναι χαλασμένη.	Αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Η λάμπα της λυχνίας μαγειρέματος είναι σβησμένη και ανάβει η λυχνία διατήρησης θερμότητας.	Το κουμπί μαγειρέματος δεν βρίσκεται στη θέση μαγειρέματος.	Γυρίστε το κουμπί μαγειρέματος στην κάτω θέση (μαγειρέμα).
Διαρροή ατμού κατά τη διάρκεια της χρήσης.	Το σκέπασμα δεν είναι κλεισμένο σωστά.	Ανοίξτε και κλείστε ξανά το σκέπασμα.
	Η βαλβίδα χαμηλής πίεσης δεν βρίσκεται στη σωστή θέση ή λείπει κάποιο από τα μέρη της.	Σταματήστε το μαγείρεμα (βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα) και ελέγξτε αν και τα 2 μέρη της βαλβίδας είναι σωστά εφαρμοσμένα μεταξύ τους και αν η βαλβίδα είναι σωστά τοποθετημένη στη θέση της.
	Η φλάντζα του σκεπάσματος ή της βαλβίδας έχει υποστεί φθορά.	Αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Το ρύζι δεν έχει βράσει καλά ή έχει παραβράσει.	Περισσότερη ή λιγότερη από την απαιτούμενη ποσότητα νερού αναλογικά με την ποσότητα του ρυζιού.	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης για την κατάλληλη ποσότητα νερού.
Το ρύζι έχει μισοψηθεί.	Το κουμπί επιλογής είναι στη θέση "σούπα" (soup).	Γυρίστε το κουμπί επιλογής στη θέση "ρύζι / ατμός".
Δεν ξεκινά αυτόματα η λειτουργία διατήρησης θερμότητας (η συσκευή παραμένει στη λειτουργία μαγειρέματος ή δεν ζεσταίνει καθόλου).		Αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Διαρροή νερού στο τραπέζι.	Ο συλλέκτης υδρατμών δεν είναι στη θέση του ή έχει υπερχειλίσει.	Αδειάζετε το συλλέκτη υδρατμών μετά από κάθε χρήση. Ελέγχετε ότι ο συλλέκτης υδρατμών είναι τοποθετημένος σωστά.

Παρατήρηση: Αν ο εσωτερικός κάδος έχει παραμορφωθεί, μην τον χρησιμοποιείτε.

23 Αντικαταστήστε τον με έναν καινούριο από το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Descrição

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Cesto de cozedura a vapor | 13. Cabo de alimentação |
| 2. Graduação para água e arroz | 14. Placa de aquecimento |
| 3. Cuba amovível antiaderente | 15. Sensor |
| 4. Colher para arroz | 16. Pannel de controlo |
| 5. Botão de abertura da tampa | a. Indicador luminoso "(Manter quente) |
| 6. Tampa | b. Modo de cozedura RICE/STEAM |
| 7. Tampa interior amovível | (Arroz/Vapor) |
| 8. Copo medidor | c. Selector de modo |
| 9. Válvula de micropressão | d. Indicador luminoso de cozedura |
| 10. Coletor de condensação | e. Modo SLOW COOKING (Cozedura |
| 11. Pega | lenta) |
| 12. Suporte da colher | f. Interruptor de controlo |

PT

Antes da primeira utilização

Desembalar o aparelho

- Retire o aparelho da embalagem, bem como todos os acessórios e documentos impressos.
- Abra a tampa premindo o botão de abertura localizado na mesma – Fig.1.
- Instale o suporte da colher: Insira o gancho de plástico do suporte no orifício localizado na zona inferior do aparelho, e deslize-o no sentido descendente – Fig.2.

Leia as instruções e siga cuidadosamente o manual de instruções.

Limpeza do aparelho

- Retire a cuba antiaderente, a tampa interior amovível e a válvula. Para retirar a tampa interior, pressione o clip de desbloqueio no lado direito para soltar a tampa – Fig.3.
- Após retirar a tampa interior, empurre com o dedo a válvula de micropressão através do orifício na parte interior da tampa – Fig.4. Para separar as partes superior e inferior da válvula, rode a válvula no sentido de desbloqueio de forma a que o triângulo superior fique alinhado com o símbolo de cadeado aberto e, em seguida, separe as duas partes – Fig.5 e Fig.6.
- Limpe a cuba, a tampa interior amovível, a válvula e todos os acessórios com uma esponja e detergente para a loiça. Limpe o exterior do aparelho e as partes metálicas da tampa com um pano húmido.
- Seque bem.
- Volte a colocar a válvula. Alinhe o triângulo superior com o cadeado aberto da válvula para juntar as duas partes, em seguida rode no sentido de bloqueio até o triângulo superior ficar alinhado com o cadeado fechado, o que indica que as duas partes estão bloqueadas. Em seguida, volte a colocar a válvula na tampa – Fig.7. Certifique-se de

que o triângulo na válvula está alinhado com o triângulo da tampa e empurre com firmeza até esta encaixar.

- Volte a colocar a tampa interior amovível encaixando a patilha, situada no lado esquerdo, na ranhura da tampa. Em seguida, exerça pressão sobre a tampa até se ouvir um "clique" a indicar que a patilha do lado direito encaixou. O lado mais largo do vedante deve ficar mais alto quando montar a tampa.

Utilizar a panela de arroz

Para as 3 funções

- **Limpe com cuidado o exterior da cuba (especialmente o fundo). Certifique-se de que não existem resíduos ou líquidos estranhos por baixo da cuba e na placa de aquecimento – Fig.8.**
- Coloque a cuba dentro do aparelho – Fig.9, certificando-se de que esta está correctamente posicionada.
- Rode ligeiramente a cuba em ambas as direcções para garantir um bom contacto entre o fundo da cuba e a placa de aquecimento.
- Confirme se o colectador de condensação está correctamente posicionado, caso contrário, instale-o encaixando-o firmemente na ranhura – Fig.10.
- Feche e bloqueie a tampa.
- Ligue o aparelho.
- Não ligue o aparelho até todas as etapas anteriores estarem concluídas.
- Evite ligar o aparelho com a cuba de cozedura vazia.
- Não toque na placa de aquecimento quando o aparelho está ligado.

Nunca coloque a mão por cima da saída do vapor durante a cozedura porque pode queimar-se. Utilize apenas a cuba interior fornecida com o aparelho. Não coloque água nem ingredientes dentro do aparelho sem a cuba estar instalada.

Cozedura de arroz

Medição dos ingredientes - Capacidade máxima da cuba

- As marcas graduadas no interior da cuba estão em litros e copos medidores, sendo utilizadas para medir a quantidade de água quando cozinha arroz – Fig.11.
- O copo de plástico fornecido com o seu aparelho serve para medir o arroz e a tabela indica a quantidade de arroz necessário para o número de doses. 1 copo medidor de arroz equivale a cerca de 150 g.
- Para obter melhores resultados, recomendamos a utilização de um arroz vulgar em vez de um arroz do tipo "fácil de cozinhar", que tende a ser mais pegajoso e pode aderir à cuba.
- Para cozinhar apenas 1 copo de arroz branco (dá para 2 doses pequenas ou 1 dose grande), como não existe a marca de 1 copo

na cuba de cozedura, deve utilizar 1 copo medidor de arroz branco e adicionar 1 copo (medidor) e meio de água. Com alguns tipos de arroz, é normal que fique um pouco de arroz pegado à cuba quando cozinha 1 copo de arroz. Para cozinhar outras quantidades de arroz branco, consulte o guia de cozedura abaixo.

- A quantidade máxima de água + arroz não deve exceder a marca de 5,5 copos ou de 10 copos, visível no interior da cuba – Fig.11.
- **Lave bem o arroz antes de o cozinhar.**

PT

GUIA DE COZEDURA PARA ARROZ BRANCO - 5,5 COPOS				
Copos medidores de arroz branco	Peso do arroz branco	Nível de água na cuba (+ o arroz)	Doses	Tempo de cozedura aproximado*
1	150 g	Consulte a informação abaixo	1-2 pessoas	20 min
2	300 g	marca de 2 copos	3-4 pessoas	25 min
3	450 g	marca de 3 copos	4-5 pessoas	30 min
4	600 g	marca de 4 copos	5-6 pessoas	35 min
5.5	825 g	marca de 5,5 copos	8-10 pessoas	40 min

GUIA DE COZEDURA PARA ARROZ BRANCO - 10 COPOS				
Copos medidores de arroz branco	Peso do arroz branco	Nível de água na cuba (+ o arroz)	Doses	Tempo de cozedura aproximado*
2	300 g	marca de 2 copos	3-4 pessoas	25 min
4	600 g	marca de 4 copos	5-6 pessoas	35 min
6	900 g	marca de 6 copos	8-10 pessoas	34 min
8	1200 g	marca de 8 copos	13-14 pessoas	37 min
10	1500 g	marca de 10 copos	16-18 pessoas	40 min

* A panela de arroz determina automaticamente o tempo de cozedura exacto consoante a quantidade de água e arroz colocados na cuba.

Para cozinhar arroz

O tempo de cozedura indicado na tabela acima serve de guia do tempo de cozedura do arroz.

- Coloque o aparelho numa superfície de trabalho plana, estável e resistente ao calor, afastado de salpicos de água e outras fontes de calor.
- Deite a quantidade de arroz necessária dentro da cuba, utilizando o copo medidor fornecido. Em seguida, encha a cuba com água fria até à marca "CUP" correspondente, gravada na mesma (Consultar o guia de cozedura acima) – Fig.12.
- Feche a tampa.

Observação: Coloque sempre o arroz primeiro, caso contrário, terá demasiada água.

- Confirme se o aparelho está ligado. Deslize o selector de modo de cozedura para a esquerda para escolher o modo "RICE/STEAM" – Fig.13 – e, em seguida, pressione o interruptor de controlo. O indicador de cozedura acende,

A própria panela de arroz determina o tempo de cozedura exacto consoante a quantidade de água e ingredientes colocados na cuba (consulte a tabela de cozedura acima para uma orientação relativamente ao tempo). Quando a água tiver sido completamente absorvida pelo arroz, o aparelho pára o

indicando que a cozedura teve início – Fig.13.

- Quando a cozedura terminar, o aparelho passa automaticamente para a função "manter quente" e o indicador luminoso "KEEP WARM" acende – Fig.14.
- Após cada utilização, esvazie e limpe o colector de condensação.

processo de cozedura automaticamente e passa ao modo "KEEP WARM" (Manter quente) (o indicador luminoso "KEEP WARM" acende).

Algumas recomendações para obter melhores resultados quando cozinhar arroz

- Meça o arroz e lave-o num passador, sob água corrente, durante algum tempo (excepto o arroz para risotto que não deverá ser lavado). Em seguida, coloque o arroz na cuba juntamente com a quantidade de água correspondente.
- Certifique-se de que o arroz está bem distribuído na cuba para permitir uma cozedura uniforme.
- Adicione sal à água: consoante o gosto pessoal.
- A água pode ser substituída por um caldo. Se utilizar um caldo, há o risco de o arroz ganhar uma cor acastanhada dentro da cuba.
- Não abra a tampa durante a cozedura, uma vez que o vapor sai e isto influencia o tempo de cozedura e o sabor.
- No final da cozedura, o indicador luminoso "KEEP WARM" está aceso. Mexa o arroz e deixe-o dentro da panela durante mais alguns minutos para obter um arroz perfeito e solto.

Cozedura a vapor (para vegetais, peixe, etc.) Medição dos ingredientes

- A quantidade máxima de água na cuba não deve exceder a marca CUP máxima visível na cuba – Fig.11. Se exceder este nível, esta pode transbordar durante a utilização do aparelho.
- O nível da água deve estar abaixo do cesto de cozedura a vapor.

Preparação

- Coloque água na cuba sem exceder a marca CUP máxima.
- Coloque o cesto de cozedura a vapor dentro da cuba - fig.15.
- Adicione os ingredientes ao cesto de cozedura a vapor.

Para cozer a vapor

- Feche a tampa.
- Deslize o selector de modo de cozedura para a esquerda para escolher o modo "RICE/STEAM" – Fig.13 – e, em seguida, pressione o interruptor de controlo. O indicador de cozedura acende, indicando que a cozedura teve início – Fig.13.

- Após o tempo que calculou ser indicado para a cozedura a vapor, pode terminar o modo de cozedura a vapor colocando o interruptor de controlo na posição superior. O indicador luminoso "KEEP WARM" acende e o aparelho passa à função "manter quente".
- Quando já não houver mais água na cuba, o aparelho passa automaticamente para a função "manter quente" e o indicador luminoso "KEEP WARM" acende – Fig.14.

PT

Cozedura lenta

Para cozinhar lentamente

- Deslize o interruptor para a direita para escolher o modo "SLOW COOKING" – Fig.16 – e, em seguida, pressione o interruptor de controlo. O indicador de cozedura acende, indicando que a cozedura teve início – Fig.16.
- Para terminar o processo de cozedura, coloque o interruptor de controlo na posição superior. O indicador luminoso "KEEP WARM" acende e o aparelho passa para a função "manter quente" – Fig.17.

Função "manter quente"

Ao terminar a cozedura de arroz ou a cozedura a vapor, o aparelho passa automaticamente para a função "manter quente".

O interruptor de controlo volta para a posição superior e o indicador luminoso "KEEP WARM" acende. Para a cozedura das sopas, o aparelho passa para a função "manter quente" quando move o interruptor de controlo para a posição superior e o indicador luminoso "KEEP WARM" acende. Os alimentos são mantidos quentes até estarem prontos a servir. Tenha em atenção que a utilização prolongada (máximo 1 hora) da função "manter quente" afecta a qualidade do arroz. Para desactivar esta função, desligue o aparelho – Fig.18.

No final da cozedura

- Abra a tampa.
- Sirva os alimentos utilizando a colher de plástico fornecida com o aparelho e feche a tampa.
- Os alimentos que permanecem dentro da cuba mantêm-se quentes até servir as próximas doses.
- Não se esqueça de desligar o aparelho após a função "manter quente".

Após a cozedura, não retire a cuba sem usar luvas de cozinha resistentes ao calor.

Limpeza e manutenção

Colector de condensação

- O colector de condensação deve ser esvaziado e limpo após cada utilização.
- Para retirar o colector, pressione cada um dos lados da tampa de plástico – Fig.19.
- Para voltar a colocar o colector, encaixe-o firmemente na ranhura.

Cuba, colector de condensação, tampa interior amovível, válvula e cesto de cozedura a vapor

- Após retirar a tampa interior, retire a válvula situada no orifício empurrando-a com o dedo por baixo da tampa – Fig.4, rode a válvula de micropressão no sentido de desbloqueio até o triângulo superior ficar alinhado com o cadeado aberto e, por fim, separe as partes superior e inferior da válvula de micropressão – Fig.5.
- Utilize água quente, detergente para a loiça e uma esponja para limpar a cuba – Fig.20, o colector de condensação – Fig.21, a válvula de micropressão – Fig.22, a tampa interior amovível – Fig.23, a colher e o copo. Não é recomendada a utilização de pós abrasivos e esfregões de metal.
- Se houver comida pegada ao fundo, deixe a cuba dentro de água durante algum tempo antes de a lavar.
- A cuba antiaderente, o cesto de cozedura a vapor, o colector de condensação, a colher e o copo podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
- Seque bem a cuba.
- Não mergulhe o aparelho dentro de água, nem deite água dentro do mesmo.

Cuidados a ter com a cuba antiaderente

- Para manter a qualidade do revestimento antiaderente da cuba durante o máximo de tempo possível, recomenda-se que não corte os alimentos dentro da cuba.
- Utilize utensílios de plástico ou de madeira (e não de metal) ao mexer e servir os alimentos, para evitar danificar a superfície da cuba.
- Para evitar o risco de corrosão, não deite vinagre dentro da cuba.
- A cor da superfície da cuba pode alterar-se após a primeira utilização ou após um longo período de utilização. Esta alteração da cor deve-se à acção do vapor e da água e não exerce qualquer efeito na utilização da panela de arroz, nem constitui um perigo para a sua saúde. É perfeitamente seguro continuar a utilizar o aparelho.

- Ao triturar vegetais, não utilize um triturador manual directamente dentro da cuba antiaderente.

Limpeza e manutenção das outras peças do aparelho

- Desligue o aparelho antes da limpeza.
- Limpe o exterior da panela de arroz, o interior da tampa – **Fig.24** – e o cabo de alimentação com um pano húmido e seque bem. Não utilize produtos abrasivos.
- Não utilize água para limpar o interior do aparelho, dado que poderá danificar o sensor de calor.

PT

Guia de resolução de problemas técnicos

Descrição da avaria	Causas	Solução
Indicadores luminosos apagados e o aparelho não aquece.	A panela do arroz não está ligada.	Verifique se a ficha principal está bem encaixada no corpo do aparelho.
Indicadores luminosos apagados mas o aparelho aquece.	Problema de ligação do indicador luminoso ou a lâmpada do indicador está danificada.	Envie para um Serviço de Assistência Técnica autorizado para reparação.
Indicador luminoso de cozedura apagado, indicador "manter quente" aceso.	O botão "Cook" não está na posição de cozedura.	Coloque o botão "Cook" para baixo (cozedura).
Fuga de vapor durante a utilização.	A tampa está mal fechada.	Abra e feche novamente a tampa.
	Válvula de micropressão incorrectamente posicionada ou incompleta.	Pare a cozedura (desligue o aparelho) e verifique se a válvula está completa (2 partes unidas) e bem posicionada.
	A tampa ou a junta da válvula de micropressão está danificada.	Envie para um Serviço de Assistência Técnica autorizado para reparação.
Arroz meio cozido ou cozedura em excesso.	Água em demasia ou insuficiente em comparação com a quantidade de arroz.	Veja a quantidade de água nas instruções de utilização.
Arroz meio cozido.	Botão selector na posição de "sopa".	Mude a posição do botão selector para "arroz/vapor".
Falha da função automática "manter quente" (o aparelho mantém-se na posição de cozedura ou não aquece).		Envie para um Serviço de Assistência Técnica autorizado para reparação.
Fuga de água na mesa.	Ausência do colector de condensação ou este transbordou.	Esvazie o colector de condensação após cada utilização e verifique se está correctamente colocado.

Observação: se a cuba interior estiver deformada, não a utilize mais e adquira uma cuba de substituição junto de um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

دليل تقنية استكشاف الأخطاء وأصلاحها

وصف الأعطال (الخلل)	الأسباب	الحلول
أي مؤشر ضوئي معطل ولا يوجد أي تسخين.	طباق الأرز غير موصل بالتيار الكهربائي.	التحقق من صحة نشاط المكونات الرئيسية في جسم المنتج.
أي مؤشر ضوئي معطل ولا يوجد أي تسخين.	مشاكل في الإتصال بين المؤشر الضوئي أو ضوء المؤشر تالف.	اعرضه على مركز خدمة معتمد لإصلاحه.
المؤشر الطهي الضوئي مُطفأ، والحفاظ على الطعام ساخناً، مضاء.	زر الطهي ليس في وضع الطهي.	ضع زر الطهي في الموقع المنخفض (طهي).
تسرب البخار أثناء الاستخدام.	الغطاء لا يغلق جيداً.	افتح وإغلق الغطاء مرة أخرى.
	صمام الضغط الميكرو ليس في وضع جيد أو غير مكتمل.	اوقف عملية الطهي (فصل المنتج عن التيار) تأكد من اكتمال الصمام (أقفال الجزئين معاً) ووضعه بشكل جيد.
الأرز المطهي نصف طهية، أو انه مطهو زيادة عن اللزوم.	تلف أو عطب في الغطاء أو طوق صمام الضغط الميكرو.	اعرضه على مركز خدمة معتمد لإصلاحه.
	الكثير أو القليل من الماء مقارنة مع كمية الأرز.	يرجى العودة إلى IFU لكمية الماء.
الأرز المطهي نصف طهية.	زر الإختيار على وضعية "الشورية".	غير موقع زر الإختيار إلى "الأرز/ البخار".
وضعية الحفاظ على الطعام ساخناً لا تعمل أوتوماتيكياً (بقي المنتج في وضع الطهي، ولا تسخين).		اعرضه على مركز خدمة معتمد لإصلاحه.
تسرب الماء على الطاولة.	مجمع التكثيف مفقود أو يفيض مجمع التكثيف	إفراغ مجمع التكثيف للتحقق من استخدام الجيد لكل وضعية من الوضعيات في مجمع التكثيف.

ملاحظة: إذا كان الوعاء الداخلي مشوهاً، لا يستخدم بعد ذلك واحصل على وعاء بديل من مركز خدمة معتمد لإصلاحه.

العناية بالوعاء الغير لاصق

- للحفاظ على جودة طلاء الوعاء الغير لاصق لأطول وقت ممكن، ينصح بعدم تقطيع المواد الغذائية فيه.
- استخدام الأدوات البلاستيكية أو الخشبية، ولا تستخدم المعادن عند تحريك الطعام أو تقديمه لتجنب إتلاف سطح الوعاء.
- لتجنب أي مخاطر لتشكيل الصدأ، لا تصب الخل في الوعاء.
- قد يتغير لون سطح الوعاء بعد أول استخدام أو بعد فترة طويلة من الاستخدام، يرجع هذا التغيير في اللون إلى عمل البخار والماء ولا يؤثر ذلك على استخدام طباخ الأرز، كما أنها لا تشكل خطراً على الصحة، فمن الآمن تماماً الاستمرار في استخدامه.
- لا تستخدم خلاط اليد مباشرة في الوعاء الغير لاصق لخلط الخضروات.

AR

التنظيف والعناية بأجزاء الجهاز الأخرى

- افصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- ينظف السطح الخارجي لطباخ الأرز وداخل الغطاء-الشكل رقم 24. بالنسبة للسلك الكهربائي، يُنظف بقطعة قماش رطبة ثم يُجفف، لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة.
- لا تستخدم المياه لتنظيف الأجزاء الداخلية من الجهاز لأنها قد تضر بجهاز استشعار الحرارة.

عند الإنتهاء من الطهي

- افتح الغطاء
- قدم الطعام باستخدام ملعقة البلاستيك المرفقة مع الجهاز واغلق الغطاء.
- سيبقى الطعام المتبقي ساخنا للدفعة التالية.
- لا تنسى أن تفصل الجهاز عن التيار عند الإنتهاء من وضعية "الحفاظ على الطعام ساخناً".

لا تُخرج الوعاء بعد الطبخ دون استعمال قفازات الفرن الواقية من الحرارة.

التنظيف والصيانة

مُجمّع التكتيف

- يجب أن يكون جامع التكتيف فارغ ونظيف بعد كل استعمال.
- لفصل المجمع، اضغط على جانبي الغطاء البلاستيكي ويُفصل - الشكل رقم 19.
- لإرجاع المجمع، يدفع بقوة نحو التجويف.

الوعاء، مُجمّع التكتيف، الغطاء الداخلي القابل للفصل، صمام الضغط الميكرو وسلّة البخار.

- بعد فصل الغطاء الداخلي، يضغط صمام الضغط الميكرو للأعلى من خلال فتحة الغطاء بالضغط بالأصبع على الغطاء للأسفل - الشكل رقم 4. يدور صمام الضغط الصغير في اتجاه فك الإقفال حتى يصبح بمحاذاة المثلث العلوي مع فك القفل وأخيراً فصل الأجزاء السفلية والعلوية من صمام الضغط الصغير - الشكل رقم 5.
- يجب استخدام الماء الساخن، الصابون السائل واسفنجة لتنظيف الوعاء - الشكل رقم 20. مجمع التكتيف - الشكل رقم 21. صمام الضغط الميكرو - الشكل رقم 22. الغطاء الداخلي القابل للفصل - الشكل رقم 23، الملعقة والكوب. لا ينصح باستخدام مساحيق التنظيف أو الاسفنجة المعدنية.
- إذا التصق الطعام في الأسفل ينقع الوعاء لبعض الوقت قبل غسله.
- الوعاء الغير لاصق، سلّة البخار، مجمع التكاثف، الملعقة والكوب آمنة لوضعها في جلاية الصحون.
- يجفف الوعاء بعناية.
- لا تغمر الجهاز في الماء، ولا تصب الماء فيه.

للطهي على البخار

- يغلّق الغطاء
- يضبط مفتاح التشغيل إلى اليسار لإختيار وضعية "الأرز/ البخار" - الشكل رقم 13. ثم اضغط للأسفل على مفتاح التحكم وعندما تظهر الإضاءة فهذا يعني أن عملية الطهي قد بدأت - الشكل رقم 13.
- بعد انتهاء الوقت المقدّر للطهي بالبخار، بالإمكان إنهاء وضع الطهي بالبخار برفع مفتاح التحكم إلى موضعه في الأعلى. يضاء المؤشر الضوئي التابع لوضعية "الحفاظ على الطعام ساخنًا" - الشكل رقم 14.
- في حال عدم وجود المزيد من الماء في وعاء الطهي فإنه يتحول إلى التسخين تلقائياً ويصبح في وضعية "الحفاظ على الطعام ساخنًا"، يضاء المؤشر الضوئي - الشكل رقم 14.

AR

الطهي ببطء

للطهي البطيء

- يحرك مفتاح التشغيل إلى اليمين لاختيار وضعية "الطهي البطيء" - الشكل رقم 16. ثم يضغط لأسفل على مفتاح التحكم عندما تظهر الإضاءة فهذا يعني أن عملية الطهي قد بدأت - الشكل رقم 16.
- لإنهاء وضعية الطهي بالبخار يرفع مفتاح التحكم إلى موضعه في الأعلى. ضوء المؤشر الضوئي للدلالة على تفعيل وضعية "الحفاظ على الطعام ساخنًا" - الشكل رقم 17.

وظيفة "الحفاظ على الطعام ساخنًا"

عند الإنتهاء من طبخ الأرز أو الطهي بالبخار، يدخل الجهاز تلقائياً في وضعية "الحفاظ على الطعام ساخنًا". يرتفع مفتاح التحكم لمكانه في الأعلى ويظهر ضوء المؤشر الضوئي لوضعية "الحفاظ على الطعام ساخنًا". لطهي الشورية، سيتحول المنتج الى وضعية "الحفاظ على الطعام ساخنًا" عند رفع المفتاح الى الموقع العلوي، ويظهر ضوء المؤشر الضوئي الخاص بوضعية "الحفاظ على الطعام ساخنًا". وبذلك يمكن المحافظة على سخونة الطعام لحين وقت التقديم. يرجى الحرص بأن وضعية "الحفاظ على الطعام ساخنًا" لمدة طويلة (1 ساعة واحدة كحد أقصى) لأنه يؤثر على جودة الأرز، لإيقاف هذه الوظيفة، إفصل الجهاز عن التيار الكهربائي - الشكل رقم 18.

- للأسفل على مفتاح التحكم وعندما تظهر الإضاءة فهذا يعني أن عملية الطهي قد بدأت- الشكل رقم 13.
- عند الإنتهاء من الطهي فإنه يتحول إلى وضعية "الحفاظ على الطعام ساخناً" أوتوماتيكياً، و يصبح المؤشر الضوئي مضاءاً- الشكل رقم 14.
 - بعد كل استخدام يفرغ مُجمّع التكثيف ويُنظف.
- الجهاز عملية الطهي تلقائياً ويدخل في وضعية "الحفاظ على الطعام ساخناً" (بُضاء المؤشر الضوئي لهذه الوضعية).**

بعض التوصيات للحصول على أفضل النتائج عند طبخ الأرز

- قياس الأرز، مع غسله بعناية تحت الماء في مصفاة لفترة طويلة (باستثناء ريسوتو الأرز الذي لا يجب أن يُغسل). ثم يوضع الأرز في وعاء مع الكمية التي تناسبه من الماء.
- يُرجى التأكد من توزيع الأرز في الوعاء بشكل متساوٍ حتى يتم الطهي بشكل متجانس.
- يضاف الملح إلى الماء: حسب الرغبة.
- يمكن استبدال الماء بالمرقة، في حال استخدام المرقة وهناك خطر من تحول لون الأرز في الوعاء.
- لا تفتح الغطاء أثناء الطهي لأن البخار سيخرج، وهذا سيؤثر على مدة الطهي والمذاق.
- عند الإنتهاء من الطهي، ويكون المؤشر الضوئي في وضعية "الحفاظ على الطعام ساخناً"، يحرك الأرز، ثم يترك في طباق الأرز لبضع دقائق للحصول على الأرز المثالي مع حبات منفصلة.

الطهي بالبخار (للخضراوات، الأسماك، الخ.)

قياس المكونات

- ينبغي أن لا تتجاوز كمية الماء القصوى علامة الكوب الموجودة في الوعاء- الشكل رقم 11. إذا تجاوزت هذا المستوى من الممكن أن تفيض أثناء الطهي.
- ينبغي أن يكون مستوى ارتفاع الماء أقل من سلة البخار.

التحضير

- يصب الماء في الوعاء، ينبغي أن لا يتجاوز مستوى علامة الكوب.
- توضع سلة البخار في الوعاء - الشكل رقم 15.
- تضاف المكونات في سلة البخار.

- للحصول على أفضل النتائج، نوصي باستخدام الأرض العادي بدلاً من (الأرض سهل الطهي) نوع من أنواع الأرض الذي يعطي لزوجة للأرض ومن الممكن أن يلتصق بالقاعدة.
- لطهي كوب واحد فقط من الأرض الأبيض (استعمل مقدارين صغيرين أو مقدار واحد كبير) بسبب عدم وجود علامة 1 كوب في وعاء الطهي يجب استخدام 1 كوب قياس من الأرض الأبيض ثم أضف ١.٥ كوب قياس من الماء. لبعض أنواع من الأرض، من الطبيعي أن يلتصق الأرض على القاعدة عند طهي كوب واحد من الأرض. لطهي كمية أخرى من الأرض الأبيض، يجب الرجوع إلى دليل الطبخ أدناه.
- ينبغي أن تكون الكمية القصوى من الأرض + الماء لا تتجاوز ٥.٥ كوب أو علامة 10 أكواب داخل الوعاء - الشكل رقم 11. حسب نوع الأرض، قد تحتاج إلى تعديل كميات المياه. انظر الجدول أدناه.
- يغسل الأرض جيداً قبل الطهي.

دليل الطهي للأرض الأبيض - ٥.٥ كوب				
أكواب قياس الأرض الأبيض	وزن الأرض الأبيض	مستوى الماء في الوعاء (+ الأرض)	التقديم	مدة الطهي التقريبية*
1	١٥٠ جرام	انظر النصائح أعلاه	لكل 1 - لكل 2.	20 دقيقة
2	٣٠٠ جرام	علامة ٢ كوب	لكل 3 - لكل 4.	25 دقيقة
3	٤٥٠ جرام	علامة ٣ كوب	لكل 4 - لكل 5.	30 دقيقة
4	٦٠٠ جرام	علامة ٤ كوب	لكل 5 - لكل 6.	35 دقيقة
5.5	٨٢٥ جرام	علامة ٥.٥ كوب	لكل 8 - لكل 10.	40 دقيقة

دليل الطهي للأرض الأبيض - ١٠ كوب				
أكواب قياس الأرض الأبيض	وزن الأرض الأبيض	مستوى الماء في الوعاء (+ الأرض)	التقديم	مدة الطهي التقريبية*
2	٣٠٠ جرام	علامة ٢ كوب	لكل 3 - لكل 4.	25 دقيقة
4	٦٠٠ جرام	علامة ٤ كوب	لكل 5 - لكل 6.	35 دقيقة
6	٩٠٠ جرام	علامة ٦ كوب	لكل 8 - لكل 10.	34 دقيقة
8	١٢٠٠ جرام	علامة ٨ كوب	لكل 13 - لكل 14.	37 دقيقة
01	١٥٠٠ جرام	علامة ١٠ كوب	لكل 16 - لكل 18.	40 دقيقة

* سيحدد طبخ الأرض مدة الطهي أوتوماتيكياً و بدقة اعتماداً على كمية الماء والأرض التي وضعت في الوعاء.

طهي الأرض

- مدة الطهي الواردة في الجدول أعلاه هي دليل مدة طهي الأرض.
- يوضع الجهاز على سطح ثابت مقاوم للحرارة بعيداً عن رذاذ الماء وأي مصادر أخرى للحرارة.
- تصب الكمية اللازمة من الأرض في وعاء باستخدام كوب القياس المرفق ثم يملأ الماء البارد ليصل إلى العلامة المقابلة "للكوب" المطبوعة على الوعاء (انظر دليل الطهي أعلاه) - الشكل رقم 12.
- أغلق الغطاء.

ملاحظة: ضع دائماً الأرض أولاً وإلا سيكون هناك الكثير من الماء.

عندما يمتص الأرض

جميع كمية الماء

بشكل كامل، يوقف

- تأكد من توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، حرك مفتاح التشغيل إلى اليسار لاختيار وضعية الأرض/ البخار - الشكل رقم 13. ثم اضغط

- جفف بعناية.
- استبدل صمام الضغط الميكرو. اجعل المثث العلوي بمحاذاة القفل المفتوح التابع لصمام الصغطر لكي تتمكن من إقفال الجزئين، ثم ادره باتجاه الإقفال الى أن يصبح المثث العلوي على نفس الخط مع الإقفال مما يدل على إغلاق الجزئين، ثم يعاد تركيب صمام الضغط الميكرو أسفل الغطاء - الشكل رقم 7. تأكد من أن يكون المثث في صمام الضغط الصغير محاذياً للمثث الموجود على الغطاء ويدفع بقوة للأسفل حتى يصبح في المكان المناسب.
- استبدل الغطاء الداخلي القابل للفصل بالعلامة المناسبة على الجانب الأيسر في فتحة الغطاء ثم يدفع الغطاء بالضغط إلى اليمين لتصبح العلامة في مكانها. يجب أن يكون الجانب العريض من السدادة في الجهة العلوية عند تركيب الغطاء.

استخدام طباخ الأزر

للوظائف الثلاث (٣)

لا تضع يدك على
مخرج النفط البخاري
أثناء الطهي، لأن
هناك خطراً من
الإصابة بالحروق.
استخدم فقط الوعاء
الداخلي الموجود مع
الجهاز. لا تصب الماء
ولا تضع المكونات في
الجهاز دون أن يكون
الوعاء بالداخل.

- يسمح الوعاء من الخارج بعناية (بشكل خاص الجزء السفلي). يرجى التأكد من عدم وجود بقايا أو سائل تحت الوعاء وعلى لوح التسخين - الشكل رقم 8.
- يوضع الوعاء في الجهاز - الشكل رقم 9، مع التأكد بأنه قد تم وضعه بشكل صحيح.
- يدار الوعاء قليلاً في كلا الاتجاهين وذلك لضمان الإتصال بين الجزء السفلي من الوعاء ولوح التسخين.
- يرجى التأكد من أن مجمع التكثيف تم وضعه بشكل صحيح في مكانه، إذا لم يكن في مكانه، يرجى تثبيته بالضغط بقوة في الفراغ (التجفيف) - الشكل رقم 10.
- اغلق واقلع الغطاء.
- اوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- لا يمكن أن يستخدم الجهاز الا عندما تكون جميع المراحل المذكورة أعلاه قد اكتملت.
- يجب تجنب تشغيل الجهاز عندما يكون وعاء الطهي فارغاً.
- لا تلمس لوح التسخين عندما يتم توصيل المنتج بالتيار الكهربائي.

طهي الأرز

قياس المكونات - السعة القصوى للوعاء

- العلامات المتدرجة في داخل الوعاء تقاس بالليترات والأكواب، وتستخدم لقياس كمية المياه عند طهي الأرز - الشكل رقم 11.
- الكوب البلاستيكي المرفق مع الجهاز هو لقياس الأرز. والجدول ينص على كمية الأرز اللازمة لعدد من الوجبات، مستوى 1 لقياس كوب من الأرز بزن حوالي ١٥٠ جرام.

وصف أجزاء المنتج

1. سلة البخار
2. تدرج لقياس للماء والأرز
3. وعاء غير لاصق القابل للفصل
4. ملعقة الأرز
5. زر فتح الغطاء
6. الغطاء
7. الغطاء الداخلي القابل للفصل
8. كوب القياس
9. صمام الضغط الميكرو
10. مجمع التكثيف
11. المقبض
12. حاملة للمعلقة
13. السلك الكهربائي
14. لوح التسخين
15. المجس الإلكتروني
16. لوحة التحكم
- a. المؤشر الضوئي لوضعية "المحافظة على الطعام ساخناً"
- b. وضعية الطهي: الأرز/ البخار
- c. وضعية التشغيل
- d. المؤشر الضوئي للطهي
- e. وضعية الطهي البطيء
- f. مفتاح التشغيل

AR

قبل أول استعمال

فك التغليف عن الجهاز

- افصل الجهاز عن علبة التغليف، وفك الملحقات واستخرج جميع الوثائق المطبوعة.
- افتح الغطاء بالضغط على زر الفتحة الموجود على الغطاء - الشكل رقم 1.
- ركب حاملة المعلقة: أدخل رابط البلاستيك للدعم في الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من هذا المنتج وحرك للأسفل - الشكل رقم 2.

تنظيف الجهاز

- افصل الوعاء الغير لاصق، الغطاء الداخلي القابل للفصل وصمام الضغط الصغير. لإزالة الغطاء الداخلي اضغط على مشبك التحرير الجانبي الأيمن لتحرير الغطاء - الشكل رقم 3.
- بعد فصل الغطاء الداخلي، ارفع صمام الضغط الصغير من خلال الثقب في الجانب السفلي من الغطاء بالأصبع - الشكل رقم 4. للفصل بين الجزء العلوي والجزء السفلي من من صمام الضغط الصغير، ادر الصمام في اتجاه التحرير واضبط المثبت العلوي الى أن يصبح على محاذاة رمز القفل المفتوح ثم افصله - الشكل رقم 5. والشكل رقم 6.
- ينظف الوعاء، الغطاء الداخلي القابل للفصل وصمام الضغط الصغير والملحقات بالإسفنجية والصابون السائل، يمسح السطح الخارجي للجهاز وأجزاء الغطاء المعدنية بقطعة قماش رطبة.

راهنمای عیب یابی فنی

شرح خرابی	علل	راه حل
شاخص لامپ خاموش و عدم گرمایش	وصل نبودن پلویز	بررسی پریز برق اصلی در بدنه دستگاه.
شاخص لامپ خاموش و گرمایش.	مشکل اتصال چراغ نشانگر یا آسیب لامپ نشانگر.	آن را به مرکز خدمات مجاز برای تعمیر ارسال کنید.
چراغ نشانگر پخت و پز خاموش است، نشانگر گرم نگه داشتن را روشن کنید.	دکمه پخت و پز در موقعیت پخت و پز نمی باشد.	دکمه پخت و پز را در وضعیت پایین (پخت و پز) قرار دهید.
نشت بخار در هنگام استفاده.	درب بد بسته شده است.	درب را دوباره باز کنید و ببندید.
	دریچه فشار میکروی بخوبی قرار نکرده یا کامل نیست.	پخت و پز (محصول خاموش) را متوقف کنید و کامل بودن دریچه (2 قسمت به هم قفل شده) و بخوبی قرار گرفته را بررسی کنید.
	درب یا واشر فشار میکرو آسیب دیده است.	آن را به مرکز خدمات مجاز برای تعمیر ارسال کنید.
برنج نیم پخت شده یا بیش از حد پخته شده است.	در مقایسه با مقدار برنج، آب بیش از حد بوده یا به اندازه کافی نبوده است.	به مقدار آب توجه کنید.
برنج نیم پخت شده است.	دکمه انتخاب برای وضعیت "سوپ".	وضعیت دکمه انتخاب را به "برنج/بخار" تغییر دهید.
گرم نگه داشتن اتوماتیک (محصول در موقعیت پخت و پز یا بدون حرارت) با شکست مواجه شده است.		آن را به مرکز خدمات مجاز برای تعمیر ارسال کنید.
نشت آب روی میز.	فقدان جمع کننده تراکم یا لبریز شدن جمع کننده تراکم.	جمع کننده تراکم را برای هر استفاده تخلیه کنید و موقعیت خوب جمع کننده تراکم را بررسی کنید.

نکته: در صورت تغییر شکل کاسه داخلی، از کاربرد آن خودداری کنید و یک کاسه جایگزین از مرکز خدمات مجاز برای تعمیر تهیه کنید.

مراقبت از کاسه نجسب

- برای حفظ کیفیت کاسه تا جای ممکن، توصیه می شود که از بریدن غذا در آن خودداری کنید.
- از لوازم پلاستیکی یا چوبی و نه فلزی برای بهم زدن یا سرو غذا استفاده کنید تا جلوی هر گونه آسیب گرفته شود.
- برای اجتناب از خطر پوسیدگی، از ریختن سرکه داخل کاسه خودداری کنید.
- سطح کاسه ممکن است پس از استفاده برای اولین بار یا پس از استعمال طولانی تغییر رنگ دهد. این تغییر رنگ به دلیل عملکرد بخار و آب است و تاثیری بر استفاده از پلوپز ندارد یا سلامت را تهدید نمی کند. ادامه استفاده کاملاً ایمن است.
- از استفاده از مخلوط کن دستی در کاسه نجسب برای مخلوط کردن سبزیجات خودداری کنید.

FA

تمیز کردن و مراقبت از سایر قسمت‌های دستگاه

- دستگاه را قبل از تمیز کردن خاموش کنید.
- خارج پلوپز، داخل درب را تمیز کنید - تصویر 24 و سیم را با پارچه مرطوب بصورت خشک پاک کنید.
- از آب برای تمیز کردن داخل بدنه دستگاه استفاده نکنید چون می تواند به سنسور گرمازا صدمه بزند.

پس از اتمام پخت و پز

- درب را باز کنید.
- غذا را با استفاده از قاشق پلاستیکی موجود دستگاه سرو کنید و درب را ببندید.
- غذای باقیمانده در کاسه برای سرو غذای بعدی گرم نگه داشته می شود.
- فراموش نکنید که دستگاه را پس از گرم نگهداشتن غذا خاموش کنید.

تمیز کردن و تعمیر و نگهداری

جمع کننده تراکم

- جمع کننده تراکم باید پس از هر بار استفاده تخلیه و تمیز شود.
- برای برداشتن جمع کننده، هر طرف از پوشش پلاستیکی را فشار داده و بردارید - تصویر 19.
- برای برگرداندن جمع کننده، روی شیار محکم فشار دهید.

کاسه، جمع کننده تراکم، درب برداشتنی درونی، دریچه فشار میکرو و سبد بخار.

- پس از برداشتن درب درونی، دریچه فشار میکرو را از طریق سوراخ زیرین درب با انگشت فشار دهید - تصویر 4، دریچه فشار میکرو را در جهت باز کردن بچرخانید تا مثلث بالائی با قفل باز شده هم تراز شود و در نهایت قسمتهای بالائی و پایینی دریچه فشار میکرو را جدا کنید - تصویر 5.
- از آب گرم، مایع ظرفشویی و یک اسفنج برای تمیز کردن کاسه - تصویر 20، دریچه فشار میکرو - تصویر 22، درب متحرک درونی - تصویر 23، قاشق و پیمانه استفاده کنید. پودر ساینده و اسفنج فلزدار توصیه نمی شود.
- اگر غذا به ته ظرف چسبیده، بگذارید کاسه قبل از شستن برای مدتی خیس بخورد.
- کاسه نجسب، سبد بخار، جمع کننده تراکم، قاشق و پیمانه قابل شستشوی امن در ماشین ظرفشویی هستند.
- کاسه را با دقت خشک کنید.
- از فروبردن دستگاه در آب، ریختن آب روی آن خودداری کنید.

برای بخارپز

- درب را ببندید.
- برای انتخاب "برنج/بخار" سوئیچ را بطرف چپ حرکت دهید - **تصویر 13** و سپس روی سوئیچ کنترل بطرف پایین فشار دهید، شاخص پخت و پز روشن نشان می دهد که پخت شروع شده است - **تصویر 13**.
- پس از آنکه زمان، بخارپز خوب را تخمین می زند، شما می توانید با بلند کردن سوئیچ کنترل تا بالاترین حد، بخارپز را پایان دهید. چراغ نشانگر "گرم نگهداشتن" روشن می شود و دستگاه بطرف عملکرد گرم نگهداشتن می چرخد.
- وقتی آب در دیگ خوراک پز وجود ندارد، بطور اتوماتیک بطرف گرم نگهداشتن می چرخد، چراغ نشانگر "گرم نگهداشتن" روشن می شود - **تصویر 14**.

FA

آرام پز

برای آرام پز

- برای انتخاب وضعیت "آرام پز" سوئیچ را بسمت راست حرکت دهید - **تصویر 16** و سپس سوئیچ کنترل را بطرف پایین فشار دهید، شاخص پخت نشان می دهد که پخت آغاز شده است - **تصویر 16**.
- برای پایان دادن به روند پخت، سوئیچ کنترل را تا بالاترین حد بالا ببرید. چراغ نشانگر "گرم نگهداشتن" روشن می شود و دستگاه بسمت عملکرد گرم نگهداشتن می چرخد - **تصویر 17**.

عملکرد گرم نگهداشتن

در اتمام پخت و پز، برای برنج یا بخارپز، دستگاه بطور اتوماتیک وارد عملکرد "گرم نگهداشتن" می شود.

سوئیچ کنترل تا بالاترین حد بالا می آید و چراغ نشانگر "گرم نگهداشتن" روشن می شود. برای پخت سوپ، بسمت عملکرد گرم نگهداشتن می چرخد وقتی شما سوئیچ کنترل را تا بالاترین حد بالا می برید و چراغ نشانگر "گرم نگهداشتن" روشن می شود. بنابراین غذا گرم نگه داشته می شود تا سرو شود. مراقب باشید که "گرم نگهداشتن" بمدت طولانی (حداکثر 1 ساعت) کیفیت برنج را تحت تاثیر قرار می دهد. برای خاموش کردن این عملکرد، دستگاه را خاموش کنید - **تصویر 18**.

وارد حالت "گرم نکه داشتن" می شود (چراغ گرم نکه داشتن روشن می شود).

- تا وضعیت "برنج/بخار" انتخاب شود - تصویر 13 و سپس سوئیچ کنترل را به پائین فشار دهید، شاخص پخت و پز نشان می دهد که پخت و پز شروع شده است - تصویر 13.
- هنگام پایان پخت و پز، بطور اتوماتیک سمت گرم نگهداشتن حرکت می کند، چراغ نمایشگر روشن می شود - تصویر 14.
- پس از هر بار استفاده، جمع کننده تراکم را تخلیه و تمیز کنید.

برخی توصیه ها برای کسب بهترین نتیجه هنگام پخت برنج

- برنج را اندازه گیری کنید و زیر آب روان بمدت طولانی کاملاً شستشو دهید (غیر از برنج ریزوتو که نباید شسته شود). سپس برنج را در کاسه همراه با مقدار لازم آب قرار دهید.
- از پخش کامل برنج در کاسه مطمئن شوید تا پختن بطور یکدست انجام شود.
- نمک به آب اضافه کنید: بسته به سلیقه شخصی.
- آب می تواند با کاردک پخش شود. در صورت استفاده از کاردک، خطر برشته شدن برنج در کاسه وجود دارد.
- از باز کردن درب در حین پخت خودداری کنید چون بخار خارج می شود و زمان پخت و مزه را تحت تاثیر قرار می دهد.
- با اتمام پخت، چراغ نشانگر "گرم نکه داشتن" روشن خواهد شد، برنج را هم بزنید و سپس برای چند دقیقه در پلوپز قرار دهید تا برنج کامل با دانه های جداگانه بدست آید.

بخارپز (برای سبزیجات، ماهی و غیره)

اندازه گیری مواد

- حداکثر مقدار آب در کاسه نباید از علامت حداکثر "کاپ" در کاسه فراتر رود - تصویر 11. تجاوز از این حد ممکن است موجب لبریز شدن در زمان استفاده شود.
- سطح آب باید پایین تر از سبد بخار باشد.

تدارک

- آب در کاسه بریزید، از فراتر رفتن از علامت حداکثر پیمانه خودداری کنید.
- سبد بخار را در کاسه قرار دهید - تصویر 15.
- مواد را به سبد بخار اضافه کنید.

- برای کسب بهترین نتیجه، توصیه می‌کنیم که از برنج معمولی استفاده کنید تا برنج از نوع "پخت آسان" چون به ته دیگ می‌چسبد.
- برای پخت 1 پیمانه برنج سفید (سرو 2 قسمت کوچک یا 1 قسمت بزرگ) چون نشانه 1 پیمانه در دیگ پخت و پز وجود ندارد، می‌توانید از 1 پیمانه برنج سفید با 1 پیمانه آب استفاده کنید. با این نوع برنجی طبیعی است که پخت برنج کوچک با 1 پیمانه برنج به ته دیگ می‌چسبد.
- برای پخت سایر انواع برنج سفید، به راهنمای پخت ذیل مراجعه کنید.
- حداکثر مقدار آب + برنج نباید از حد 5.5 پیمانه یا 10 پیمانه در داخل کاسه فراتر رود - تصویر 11. بسته به نوع برنج، مقدار آب نیاز به تنظیم دارد. جدول ذیل را رویت کنید.
- قبل از پختن، برنج را کاملاً بشوئید.

راهنمای پختن برای برنج سفید - 5.5 پیمانه

پیمانه اندازه گیری برنج سفید	وزن برنج سفید	سطح آب در کاسه (+ برنج)	سرو کردن	زمان تقریبی پخت و پز*
1	150 گرم	توصیه فوق را رویت کنید	1 پیمانه - 2 پیمانه	20 دقیقه
2	300 گرم	علامت 2 پیمانه	3 پیمانه - 4 پیمانه	25 دقیقه
3	450 گرم	علامت 3 پیمانه	4 پیمانه - 5 پیمانه	30 دقیقه
4	600 گرم	علامت 4 پیمانه	5 پیمانه - 6 پیمانه	35 دقیقه
5.5	825 گرم	علامت 5.5 پیمانه	8 پیمانه - 10 پیمانه	40 دقیقه

راهنمای پختن برای برنج سفید - 10 پیمانه

پیمانه اندازه گیری برنج سفید	وزن برنج سفید	سطح آب در کاسه (+ برنج)	سرو کردن	زمان تقریبی پخت و پز*
2	300 گرم	علامت 2 پیمانه	3 پیمانه - 4 پیمانه	25 دقیقه
4	600 گرم	علامت 4 پیمانه	5 پیمانه - 6 پیمانه	35 دقیقه
6	900 گرم	علامت 6 پیمانه	8 پیمانه - 10 پیمانه	34 دقیقه
8	1200 گرم	علامت 8 پیمانه	13 پیمانه - 14 پیمانه	37 دقیقه
10	1500 گرم	علامت 10 پیمانه	16 پیمانه - 18 پیمانه	40 دقیقه

* پلوپز بطور اتوماتیک زمان دقیق پخت را بر اساس مقدار آب و برنج در کاسه تعیین می‌کند.

برای پخت برنج

پلوپز، زمان دقیق پخت را بر حسب مقدار آب و برنج داخل کاسه تعیین می‌کند (جدول پخت و پز فوق را برای راهنمای زمان رویت کنید). هنگام جذب آب با برنج، دستگاه بطور اتوماتیک روند پخت و پز را متوقف می‌کند و

- زمان پختن در جدول فوق، راهنمای زمان پخت می‌باشد.
- دستگاه را روی سطح صاف، محکم، مقاوم در برابر حرارت و دور از تراوش آب و هرگونه منبع گرما قرار دهید.
- مقدار لازم برنج را با استفاده از پیمانه اندازه گیری در کاسه بریزید. سپس تا علامت "کاپ" در کاسه با آب سرد پر کنید (راهنمای پخت فوق را رویت کنید) - تصویر 12.
- درب را ببندید.
- توجه: در همه حال ابتدا برنج را در کاسه قرار دهید در غیر اینصورت شما بیش از حد آب می‌ریزید.
- اتصال دستگاه را بررسی کنید. سوئیچ را در سمت چپ قرار دهید

- با دقت خشک کنید.
- دریچه فشار میکرو را جایگزین کنید. مثلث بالائی را با قفل باز دریچه فشار میکرو هم تراز کنید تا دو قسمت بسته شود، سپس در جهت قفل کردن بچرخانید تا زمانی که مثلث بالائی با قفل بسته که بستن دو قسمت را نشان می دهد هم تراز شود، سپس دریچه فشار میکرو را مجدداً در درب نصب کنید - **تصویر 7**. از هم تراز شدن مثلث در دریچه فشار میکرو با مثلث درب مطمئن شده و محکم فشار دهید تا زمانی که در جای خود نصب شود.
- درب متحرک درونی را با نصب قلاب در سمت چپ شیار درب جایگزین کنید، سپس درب را فشار دهید تا جاییکه با صدای کلیک در جای خود قرار گیرد. قسمت عریض تر مهر هنگام نصب درب باید در بالاترین وضعیت باشد.

استفاده از پلویز

برای 3 عملکرد

- بیرون کاسه (مخصوصاً انتهای آن) را با دقت پاک کنید. از باقی نماندن جسم خارجی یا مایع در زیر کاسه و چراغ خوراک پزی اطمینان حاصل فرمائید - (تصویر 8).
- کاسه را در دستگاه قرار دهید - **تصویر 9**، از قرار گرفتن صحیح آن مطمئن شوید.
- کاسه را کمی در دو جهت بچرخانید، تا از تماس مطلوب انتهای کاسه و چراغ خوراک پز مطمئن شوید.
- قرار گرفتن صحیح جمع کننده تراکم را بررسی کنید، در غیر این صورت با فشار محکم به شیار، آنرا نصب کنید - **تصویر 10**.
- درب را بسته و قفل کنید.
- دستگاه را روشن کنید.
- از روشن کردن دستگاه تا زمان تکمیل مراحل فوق خودداری کنید.
- از روشن کردن دستگاه با کاسه خالی پخت و پز اجتناب کنید.
- از دست زدن به صفحه گرم هنگام روشن بودن دستگاه خودداری کنید.

پخت و پز برنج

اندازه گیری مواد - حداکثر ظرفیت کاسه

- علامت گذاری روی کاسه و پیمانه به لیتر می باشد، آنها برای اندازه گیری میزان آب هنگام پخت برنج بکار برده می شود - **تصویر 11**.
- پیمانه پلاستیکی دستگاه برای اندازه گیری برنج می باشد و جدول بیانگر میزان برنج لازم برای تعداد پرس می باشد. وزن 1 پیمانه مسطح برنج حدود 150 گرم می باشد.

مشخصات

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 13. سیم برق | 1. سید بخار |
| 14. خوراک پز | 2. طبقه بندی برای آب و برنج |
| 15. سنسور | 3. کاسه نجسب برداشتنی |
| 16. صفحه کنترل | 4. قاشق برنج |
| a. چراغ نشانگر گرم نگه داشتن | 5. دکمه باز کردن درب |
| b. حالت پخت برنج / بخار | 6. درب |
| c. سوئیچ حالت | 7. درب درونی متحرک |
| d. چراغ نشانگر پخت و پز | 8. پیمانه اندازه گیری |
| e. حالت آرام پز | 9. دریچه فشار میکرو |
| f. سوئیچ کنترل | 10. جمع کننده تراکم |
| | 11. دسته |
| | 12. محافظ قاشق |

FA

قبل از اولین استفاده

دستگاه را باز کنید

- بسته بندی دستگاه را بردارید و لوازم جانبی و اسناد چاپ شده را باز کنید.
- درب را با فشار بر دکمه باز کردن روی آن باز کنید - تصویر 1.
- محافظ قاشق را نصب کنید: قلاب پلاستیکی محافظ قاشق را در سوراخ واقع در انتهای محصول قرار دهید، و رو به پائین سر دهید - تصویر 2.
- دستورالعمل ها را بخوانید و روش کار کردن را به دقت دنبال کنید.

تمیز کردن دستگاه

- کاسه نجسب را بردارید، درب درونی متحرک و دریچه فشار میکرو را بردارید. برای برداشتن درب درونی، کلیپ سمت راست را فشار دهید تا درب آزاد شود - تصویر 3.
- پس از برداشتن درب درونی، دریچه فشار میکرو را از طریق سوراخ در قسمت زیرین درب، با انگشت فشار دهید - تصویر 4. برای جدا کردن قسمت های بالائی و پایینی دریچه فشار میکرو، دریچه را با چرخاندن مثلث بالائی در جهت باز کردن بچرخانید تا زمانی که با نماد قفل باز هم تراز شود و سپس جدا کنید - تصویر 5 و تصویر 6.
- کاسه، درب متحرک درونی، و تمام ابزار جانبی را با یک اسفنج و مایع ظرفشویی تمیز کنید. خارج دستگاه و قسمتهای فلزی درب را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.



TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE

Date of purchase: / Date d'achat / Fecha de compra / Data da compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankoopdatum / Købsdato / Inköpsdatum / Kjøpsdato / Ostöpäivä / Data zakupu / Data vânzării / Įsigijimo data/ Ostukuu päev / Datum nakupa / Sorozatszám / Dátum nákupe / Pirkuma datums / Datum Kupovine / Datum kupnje / Data cumpărării / Datum nákupe / Tarikh pembelian / Tanggal pembelian / Ngày mua hàng / Satın alma tarihi / Дата продажи / Дата на закупуване / Датум на купување / Сатылған мерзімі / Ημερομηνία αγοράς / Πωλητήριο / Дата / วันที่ซื้อ / 購買日期 / 購入日 / 구입일 / تاريخ الشراء / تاريخ خرید / تاریخ خرید

Product reference: / Référence du produit / Referencia del producto / Nome do produto / Tipo de prodotto / Typnummer des Gerätes / Artikelnummer van het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikelnummer / Tuotenumero / referencia produktu / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata / Vásárlás kelte / Typ výrobku / Produkta atsauces numurs / Model proizvoda / Oznaka proizvoda / Cod produs / Produk rujukan / Referensi produk / Mã sản phẩm/ Ürün kodu / Модель / Модель / Model на уреда / Модели / Κωδικός προϊόντος / Όχημα / รุ่นผลิตภัณฑ์ / 產品模型 / 製品レファレンス番号 / 제품명 / مرجع محصول / مرجع المنتج

Retailer name & address: / Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor / Nome e indirizzo del negozio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / nazwa i adres sprzedawcy / Numele și adresa vânzătorului / Pardutouvės pavadinimas ir adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv in naslov trgovine / Tipussszám / Názov a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavca / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Nume și adresă vânzător / Název a adresa prodejece / Nama dan alamat peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và địa chỉ cửa hàng bán / Satıcı firmanın adı ve adresi / Название и адрес продавца / Назва і адреса продавця / Търговски обект / Назив и адреса на продавница / Сатушының аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος / Πωλητήριο / πωλητήριο / πωλητήριο / ชื่อและที่อยู่ของห้าง/ร้านที่ซื้อ / 零售商的店名和地址 / 販売店の名前、住所/소매점 이름과 주소/ اسم بائع التجزئة وعنوانه / نام خرده فروش و آدرس / نام خرده فرو

Distributor stamp: / Cachet distributeur / Sello del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozio / Händlerstempel / Stempel van de dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć sprzedawcy / Ștampila vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó neve, címe/ Razitko prodajcu / Zimogs / Pečat maloprodaje/ Pečat prodavca / Pečat prodajnog mjesta / Štampila vânzătorului/ Razitko prodejece/ Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual / Cửa hàng bán đóng dấu/ Satıcı Firmanın Kaşesi / Печать продавца / Печатка продавця / Печат на търговския обект / Печат на продавница / Сатушының мөрі / Σφραγίδα καταστήματος / Πωλητήριο / πωλητήριο / πωλητήριο / ตราประทับของห้าง/ร้านที่ซื้อ / 零售商的蓋印 / 販売店印 / 소매점 직인/ مهر خرده فرو/ ختم بائع التجزئة

INTERNATIONAL GUARANTEE : COUNTRY LIST			
			
 الجزائر ALGERIA	CIA 9 rue Puvis de Chavannes Saint Euquene Oran	1 an 1 year	(0)41 28 18 53
ARGENTINA	GRUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires	2 años 2 years	0800-122-2732
 ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	ՓԲԸ «Գրուպա ՍԵԲ», 125171, Մոսկվա, Լենինգրադյան խնուղի, 16A, շին.3	2 տարի 2 years	(010) 55-76-07
AUSTRALIA	GRUPE SEB AUSTRALIA PO Box 7535, Silverwater NSW 2128	1 year	02 97487944
ÖSTERREICH AUSTRIA	SEB ÖSTERREICH HmbH Campus 21 - Businesspark Wien Süd Liebermannstr. A02 702 2345 Brunn am Gebirge	2 Jahre 2 years	01 866 70 299 00
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	GRUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus	2 ans 2 years	070 23 31 59
БЕЛАРУСЬ BELARUS	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3	2 года 2 years	017 2239290
BOSNA I HERCEGOVINA	SEB Développement Predstavništvo u BiH Vrazova 8/II 71000 Sarajevo	2 godine 2 years	Info-linija za potrošače 033 551 220
BRASIL BRAZIL	SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA Avenida Arno, 146 Mooca 03108-900 São Paulo SP	1 ano 1 year	0800-119933
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ул. Борово 52 Г, ет. 1, офис 1, 1680 София	2 години 2 years	0700 10 330
CANADA	GRUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON M1V 3N8	1 an 1 year	800-418-3325
CHILE	GRUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, piso 5, oficina 501 Santiago	2 años 2 years	12300 209207
COLOMBIA	GRUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquirá Cajica Cundinamarca	2 años 2 years	18000919288

HRVATSKA CROATIA	SEB Développement S.A.S. Vodnjanska 26 10000 Zagreb	2 godine 2 years	01 30 15 294
ČESKÁ REPUBLIK CZECH REPUBLIC	GROUPE SEB ČR spol. s r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7	2 roky 2 years	731 010 111
DANMARK DENMARK	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup	2 år 2 years	44 663 155
DEUTSCHLAND GERMANY	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH Herrnrainweg 5 63067 Offenbach	2 Jahre 2 years	0212 387 400
EESTI ESTONIA	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa	2 aastat 2 years	5 800 3777
SUOMI FINLAND	Groupe SEB Finland Kutojantie 7 02630 Espoo	2 Vuotta 2 years	09 622 94 20
FRANCE Incluant uniquement Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin	GROUPE SEB FRANCE Service Consommateur Moulinex BP 15 69131 ECULLY CEDEX	1 an 1 year	09 74 50 47 74
ΕΛΛΑΔΑ GREECE	SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οδός Καβαλιέρητου 7 Τ.Κ. 145 64 Ν. Κηφισιά	2 χρόνια 2 years	2106371251
香港 HONG KONG	SEB ASIA Ltd. Room 903, 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon Hong-Kong	1 year	852 8130 8998
MAGYARORSZÁG HUNGARY	GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft. Táviró köz 4 2040 Budaörs	2 év 2 years	06 1 801 8434
INDONESIA	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia	1 year	+62 21 5793 6881
ITALIA ITALY	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano	2 anni 2 years	199207354
JAPAN	GROUPE SEB JAPAN Co. Ltd. 1F Takanawa Muse Building, 3-14-13, Higashi Gotanda, Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0022	1 year	0570-077772
ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	ЖАК «Группа СЕБ- Восток» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, 3 үйі	2 жыл 2 years	727 378 39 39
한국어 KOREA	(유)그룹 세브 코리아 서울시 종로구 서린동 88 서린빌딩 3층 110-790	1 year	1588-1588

LATVIA LATVIA	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa	2 gadi 2 years	6 716 2007
LIETUVA LITHUANIA	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa	2 metai 2 years	6 470 8888
LUXEMBOURG	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus	2 ans 2 years	0032 70 23 31 59
MACEDONIA	Groupe SEB Bulgaria EOOD Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 1680 Sofia - Bulgaria ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680 София, България	2 години 2 years	(0)2 2050 022
MALAYSIA	Unit No.402-403, Level 4, Uptown 2, No.2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Selangor D.E., Malaysia.	1 year	(603) 7710 8000
MEXICO	Groupe S.E.B. México, S.A. DE C.V. Goldsmith 38 Desp. 401, Col. Polanco Delegación Miguel Hildalgo 11 560 México D.F.	1 año 1 year	(01800) 112 8325
MOLDOVA	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна	2 ani 2 years	(22) 929249
NEDERLAND The Netherlands	GROUPE SEB NEDERLAND BV Generatorstraat 6 3903 LJ Veenendaal	2 jaar 2 years	0318 58 24 24
NEW ZEALAND	GROUPE SEB NEW ZEALAND Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie, Auckland	1 year	0800 700 711
NORGE NORWAY	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup DANMARK	2 år 2 years	815 09 567
PERU	Groupe SEB Perú Av. Camino Real N° 111 of. 805 B San Isidro - Lima – Perú	1 año 1 year	441 4455
POLSKA POLAND	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa	2 lata 2 years	0801 300 423 koszt jak za połączenie lokalne
PORTUGAL	GROUPE SEB IBÉRICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3° B/D 1950 - 327 Lisboa	2 anos 2 years	808 284 735
REPUBLIC OF IRELAND	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin	1 year	01 677 4003
ROMÂNIA ROMANIA	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Daniel Constantin nr. 8 010632 București	2 ani 2 years	0 21 316 87 84
РОССИЯ RUSSIA	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3	2 года 2 years	495 213 32 30

SRBIJA SERBIA	SEB Developpement Đorđa Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd	2 godine 2 years	060 0 732 000
SINGAPORE	GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd. 59 Jalan Pemimpin, #04-01/02 L&Y Building Singapore 577218	1 year	65 6550 8900
SLOVENSKO SLOVAKIA	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava	2 roky 2 years	233 595 224
SLOVENIJA SLOVENIA	SEB d.o.o Gregorčičeva ulica 6 2000 MARIBOR	2 leti 2 years	02 234 94 90
ESPAÑA SPAIN	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban 08018 Barcelona	2 años 2 years	902 31 24 00
SVERIGE SWEDEN	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUP SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby	2 år 2 years	08 594 213 30
SUISSE CHWEIZ SWITZERLAND	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattbrugg	2 ans 2 Jahre 2 years	044 837 18 40
TAIWAN	SEB ASIA Ltd. Taipei International Building, Suite B2, 6F-1, No. 216, Tun Hwa South Road, Sec. 2 Da-an District Taipei 106, R.O.C.	1 year	886-2-27333716
THAILAND	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italtai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320	2 years	662 351 8911
TÜRKİYE TURKEY	GROUPE SEB ISTANBUL AS Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok. No: 28 K.12 Maslak	2 YIL 2 years	216 444 40 50
U.S.A.	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332	1 year	800-395-8325
Україна UKRAINE	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна	2 роки 2 years	044 492 06 59
UNITED KINGDOM	GROUPE SEB UK LTD Riverside House Riverside Walk Windsor Berkshire, SL4 1NA	1 year	0845 602 1454
VENEZUELA	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas	2 años 2 years	0800-7268724
VIETNAM	GROUPE SEB VIETNAM (Representative office) 127-129 Nguyen Hue Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	1 year	+84-8 3821 6395

 : **www.tefal.com**